


# 28.11.22 845001A КРЫШКА БАГАЖНИКА



01	98 025 605 80	REACH	01	КРЫШКА БАГАЖНИКА ASS
02	98 070 321 80	REACH	01	ПЕТЛЯ КРЫШКИ БАГАЖНИКА ЛЕВЫЙ ASS
	98 070 320 80	REACH	01	ПРАВЫЙ ASS
03	98 070 630 DX	REACH	01	ДЕКОР НАКЛ ГОС РЕГ ЗНК - ЛАМПОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
	98 152 830 DX	REACH	01	- СВЕТОДИОДНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
	RP 98 241 573 DX		01	
04	6490 R3	REACH	01	ПРИВОД ОТКРЫТИЯ ЗАДН. - ПОЛОВИНА СРОКА СЛУЖБЫ И СВЕТОДИОДНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
06	98 002 137 ZD	REACH	01	ОБШИВКА ДВЕРИ БАГ ОТД HZD - ЧЕРНЫЙ МИСТРАЛЬ
07	96 746 249 80	REACH	01	УПЛОТНИТЕЛЬ БАГАЖНИКА
08	8719 G6	REACH	01	ЗАМОК БАГАЖНИКА
09	8724 C2	REACH	01	СКОБА ЗАКРЫТИЯ БАГАЖНИКА
10	96 748 548 80	REACH	01	ТОРСИОН КРЫШКИ БАГАЖНИКА ЛЕВЫЙ
	96 748 547 80	REACH	01	ПРАВЫЙ
11	96 748 286 80	REACH	01	УПОР ШАРНИРН РЫЧ КРЫШКИ БАГАЖН
12	6997 C7	REACH	01	(MUL) УПОР 36-21,8
70	96 448 622 80	REACH	04	(MUL) БОЛТ С ОПОРНОЙ ШАЙБОЙ M6X100 LG35
71	8718 32	REACH	06	(MUL) ГАЙКА С БУРТИКОМ 6X100-8-10
72	6997 T2	REACH	14	СЪЕМНАЯ ЗАКЛЕПКА
75	79 03 008 237	REACH	02	(MUL) БОЛТ СВЛX M6X100 L25
	RP 16 113 852 80		01	
76	8654 24	REACH	02	БОЛТ M6X100 LG 20
77	96 783 546 80	REACH	01	КРЕПЛ ТОРСИОНА КРЫШКИ БАГАЖН
80	8742 Y0	REACH	04	ГАЙКА С БУРТИКОМ