

код элемента	назначение	информация
0004	null	панель приборов / / интеллектуальная панель приборов /
8080	null	компьютер кондиционера /
8120	null	заднее стекло с электроподогревом
VB00	null	сервисная аккумуляторная батарея
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI1)
CA00	null	контактор блокировки рулевого управления
E811	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 811)
E903A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 903A)
E903B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 903B)
EM10	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 10)
EM35A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 35A)
EM37C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 37C)
EM38B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 38B)
EM60A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 60A)
EX14	null	сращивание "+ VAN", защищенного предохранителем номер 14
IC82	null	соединение жгута проводов салона со жгутом проводов двери багажного отделения
MC10	null	точка соединения с массой кузова номер 10
MC13	null	точка соединения с массой кузова номер 13
MC35	null	точка соединения с массой кузова номер 35
MC37	null	точка соединения с массой кузова номер 37
MC60	null	точка соединения с массой кузова номер 60
MM01	null	точка "массы" двигателя № 01
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке