



код элемента	назначение	информация
8080	null	компьютер кондиционера /
BF00	null	блок предохранителей в салоне
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI1)
E924	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 924)
E925	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 925)
EM51A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 51A)
EZ33	null	соединение (скрутка) + CAN, защищенное плавким предохранителем номер 33
IC91A	null	соединение жгута проводов панели управления со жгутом проводов салона
MC51	null	точка соединения с массой кузова номер 51