


автомобиль : JUMPER III		номер VIN: VF7YCZMFC12415272 / OPR : 13301	
область	силовой агрегат	функция	электронный впрыск
составные части			

принцип



собственность PSA Peugeot Citroen

27/01/2023

код элемента	назначение	информация
0004	null	панель приборов / / интеллектуальная панель приборов /
1009	null	реле запуска (/)
1020	null	генератор
1115	null	датчик цилиндра /
1158	null	блок управления предварительного и последующего нагрева
1160	null	свечи предварительного подогрева /
1203	null	инерционный выключатель
1211	null	топливный насос в сборе с датчиком уровня топлива
1220	null	датчик температуры охлаждающей жидкости
1221	null	датчик температуры топлива
1240	null	датчик температуры нагнетаемого воздуха
1261	null	датчик положения педали акселератора /
1297	null	клапан рециркуляции отработавших газов с электроприводом
12A0	null	турбокомпрессор с переменной геометрией
12A8	null	дозировочный насос впрыска топлива в систему выпуска
12A9	null	свеча испарителя системы впрыска топлива в выпускную систему
12C5	null	подогреватель 1 системы рециркуляции паров масла
12C6	null	подогреватель 2 системы рециркуляции паров масла
1310	null	воздушный расходомер
1312	null	датчик давления впуска воздуха /
1313	null	датчик частоты вращения двигателя
1320	null	компьютер управления двигателем
1321	null	топливный датчик высокого давления
1324	null	электрический дозатор воздуха во впускной системе со встроенным датчиком положения
1331	null	форсунка цилиндра № 1
1332	null	форсунка цилиндра № 2
1333	null	форсунка цилиндра № 3
1334	null	форсунка цилиндра № 4
1341	null	датчик дифференциального давления сажевого фильтра /
1343	null	задний датчик температуры отработавших газов
1344	null	передний датчик температуры отработавших газов
1357	null	пропорциональный кислородный датчик
1369	null	регулятор объема топлива
2120	null	двойной контактор тормозной системы /
2200	null	контакт фонарей заднего хода
4050	null	датчик наличия воды (сепаратор топлива)
4110	null	манометрический контактор системы смазки двигателя
4131	null	датчик уровня и температуры моторного масла
7306	null	контакт системы безопасности круизконтроля (сцепление)
7800	null	calculateur controle de stabilite
7803	null	датчик угла поворота рулевого колеса
8009	null	датчик давления хладагента
BB00	null	сервисная аккумуляторная батарея
BF01	null	блок предохранителей / моторного отсека /
BMF2	null	модуль макси предохранителей
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI1)
CA00	null	контактор блокировки рулевого управления
E101A	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 101)
E102A	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 102)
E104	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 104)
E122	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 122)
E123	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 123)
E141	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 141)
E145	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 145)
E146	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 146)
E665	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 665)
EM02	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 02)
MC10A	null	точка соединения с массой кузова номер 10A
MC12A	null	точка соединения с массой кузова номер 12A
MC12B	null	точка соединения с массой кузова номер 12
MC30A	null	точка соединения с массой кузова номер 30A
MC46	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC50	null	точка соединения с массой кузова номер 50