



код элемента	назначение	информация
7020	null	компьютер управления антиблокировочной тормозной системой
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI1)
CV00	null	подрулевой переключатель
E900B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 900B)
E901B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901B)
EM40A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 40A)
IC01	null	соединение главного жгута проводов со жгутом проводов панели управления /
IC91B	null	соединение жгута проводов панели управления со жгутом проводов салона
MC30	null	точка соединения с массой кузова номер 30
MC40	null	точка соединения с массой кузова номер 40