

|                 |                                 |  |                          |
|-----------------|---------------------------------|--|--------------------------|
| автомобиль : C4 |                                 | номер VIN: VF7LCNFUF74737886 / OPR : 11263 |                          |
| область         | Общие сведения (характеристики) | функция                                    | распределение соединений |
| составные части |                                 |  |                          |
| D3B0MDP0        |                                 | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ                   |                          |

## Жгут 00 DIV 1

| соединение | № провода | подключение 1                           | метка аппарата | подключение 2                               | метка аппарата |
|------------|-----------|---|----------------|---|----------------|
| E755B      | 7555      | калькулятор контроля боковой траектории | 7550           | E755B                                       |                |
| -          | 7555A     | E755B                                   |                | левый датчик 1 контроля боковой траектории  | 7551           |
| -          | 7555B     | E755B                                   |                | левый датчик 2 контроля боковой траектории  | 7552           |
| -          | 7555C     | E755B                                   |                | левый датчик 3 контроля боковой траектории  | 7553           |
| -          | 7555D     | E755B                                   |                | правый датчик 1 контроля боковой траектории | 7561           |
| -          | 7555E     | E755B                                   |                | правый датчик 2 контроля боковой траектории | 7562           |
| -          | 7555F     | E755B                                   |                | правый датчик 3 контроля боковой траектории | 7563           |
| -          |           |   |                |   |                |
| E755C      | 7550      | калькулятор контроля боковой траектории | 7550           | E755C                                       |                |
| -          | 7550A     | E755C                                   |                | левый датчик 1 контроля боковой траектории  | 7551           |
| -          | 7550B     | E755C                                   |                | левый датчик 2 контроля боковой траектории  | 7552           |
| -          | 7550C     | E755C                                   |                | левый датчик 3 контроля боковой траектории  | 7553           |
| -          | 7550D     | E755C                                   |                | правый датчик 1 контроля боковой траектории | 7561           |
| -          | 7550E     | E755C                                   |                | правый датчик 2 контроля боковой траектории | 7562           |
| -          | 7550F     | E755C                                   |                | правый датчик 3 контроля боковой траектории | 7563           |
| -          |           |   |                |   |                |
| E904       | 9042      | калькулятор контроля боковой траектории | 7550           | E904  |                |
| -          | 9042A     | E904                                    |                | левый датчик 1 контроля боковой траектории  | 7551           |
| -          | 9042B     | E904                                    |                | левый датчик 2 контроля боковой траектории  | 7552           |
| -          | 9042C     | E904                                    |                | левый датчик 3 контроля боковой траектории  | 7553           |
| -          | 9042D     | E904                                    |                | правый датчик 1 контроля боковой траектории | 7561           |
| -          | 9042E     | E904                                    |                | правый датчик 2 контроля боковой траектории | 7562           |
| -          | 9042F     | E904                                    |                | правый датчик 3 контроля боковой траектории | 7563           |

## Жгут 00 DIV 2

| соединение | № провода | подключение 1   | метка аппарата | подключение 2       | метка аппарата |
|------------|-----------|---|----------------|---------------------|----------------|
| E100       | 6778      | калькулятор механической пилотируемой коробки передач | 1660           | E100                |                |
| -          | 6775      | E100  |                | датчик переключения | 1624           |
| -          | 6778A     | E100  |                | датчик выбора       | 1633           |
| -          |           |   |                |                     |                |
| E101       | 6779      | калькулятор механической пилотируемой коробки передач | 1660           | E101                |                |
| -          | 6776      | E101  |                | датчик переключения | 1624           |
| -          | 6779A     | E101  |                | датчик выбора       | 1633           |

## Жгут 01 CBP

| соединение | № провода | подключение 1   | метка аппарата | подключение 2                 | метка аппарата |
|------------|-----------|---|----------------|-------------------------------|----------------|
| EM80       | MC80P     | сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке | PSF1           | EM80                          |                |
| -          | MC80A     | EM80  |                | компрессор системы охлаждения | 8020           |
| -          | MC80B     | EM80  |                | компрессор системы охлаждения | 8020           |

| Жгут 10 PR |           |   |                |   |                |
|------------|-----------|---|----------------|---|----------------|
| соединение | № провода | подключение 1   | метка аппарата | подключение 2   | метка аппарата |
| E102       | 1021      | сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке | PSF1           | E102  |                |
| -          | 1021D     | E102  |                | Компьютер управления двигателем                           | 1320           |
| -          | 1021Z     | E102  |                | Компьютер управления двигателем                           | 1320           |
| -          |           |   |                |   |                |
| E206B      | 2061B     | сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке | PSF1           | E206B   |                |
| -          | 2061A     | E206B   |                | правая противотуманная фара                               | 2675           |
| -          |           |   |                |   |                |
| E210       | 210A      | интеллектуальный сервисный модуль                           | BSI1           | E210  |                |
| -          | 210B      | E210  |                | двух функциональный контакт тормозной системы             | 2120           |
| -          | 210U      | E210  |                | компьютер системы динамической стабилизации               | 7800           |
| -          | 210V      | E210  |                | компьютер автоматической коробки передач                  | 1630           |
| -          | 210W      | E210  |                | Коммутационный блок прицепа                               | BSR1           |
| -          | 210Y      | E210  |                | компьютер антиблокировочной системы                       | 7020           |
| -          |           |   |                |   |                |
| E661A      | 6615      | модуль динамической корректировки света фар                 | 6606           | E661A   |                |
| -          | 6615A     | E661A   |                | датчик высоты кузова в задней части                       | 6617           |
| -          | 6615B     | E661A   |                | датчик высоты кузова в передней части                     | 6616           |
| -          |           |   |                |   |                |
| E661B      | 6616      | модуль динамической корректировки света фар                 | 6606           | E661B   |                |
| -          | 6616A     | E661B   |                | датчик высоты кузова в задней части                       | 6617           |
| -          | 6616B     | E661B   |                | датчик высоты кузова в передней части                     | 6616           |
| -          |           |   |                |   |                |
| E673       | 6739Y     | компьютер антиблокировочной системы                         | 7020           | E673  |                |
| -          | 6739U     | E673  |                | гидравлическая группа антиблокировки                      | 7025           |
| -          | 6739A     | E673  |                | узел электронасоса  | 7122           |
| -          | 6739D     | E673  |                | левая фара  | 2610           |
| -          | 6739      | E673  |                | компьютер антиблокировочной системы                       | 7020           |
| -          |           |   |                |   |                |
| E781       | 7816C     | компьютер системы динамической стабилизации                 | 7800           | E781  |                |
| -          | 7816A     | E781  |                | реле системы контроля стабильности                        | 7802           |
| -          | 7816B     | E781  |                | реле системы контроля стабильности                        | 7802           |
| -          |           |   |                |   |                |
| E784       | 7842P     | интеллектуальный сервисный модуль                           | BSI1           | E784  |                |
| -          | 7842A     | E784  |                | Компьютер управления двигателем                           | 1320           |
| -          | 7842B     | E784  |                | калькулятор системы контроля пониженного давления в шинах | 7600           |
| -          | 7842E     | E784  |                | Компьютер управления двигателем                           | 1320           |
| -          | 7842Z     | E784  |                | Компьютер управления двигателем                           | 1320           |

| Жгут 10 PR (продолжение) |           |                                   |                |   |                |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|----------------|---|----------------|
| соединение               | № провода | подключение 1                     | метка аппарата | подключение 2   | метка аппарата |
| E900                     | 9000      | интеллектуальный сервисный модуль | BSI1           | E900  |                |
| -                        | 9000G     | E900                              |                | калькулятор системы контроля пониженного давления в шинах   | 7600           |
| -                        | 9000P     | E900                              |                | модуль динамической корректировки света фар                 | 6606           |
| -                        | 9000B     | E900                              |                | компьютер системы динамической стабилизации                 | 7800           |
| -                        | 9000R     | E900                              |                | гироскоп измеритель ускорения системы контроля стабильности | 7804           |
| -                        | 9010B     | E900                              |                | компьютер системы динамической стабилизации                 | 7800           |
| -                        | 9000V     | E900                              |                | компьютер автоматической коробки передач                    | 1630           |
| -                        | 9000Y     | E900                              |                | компьютер антиблокировочной системы                         | 7020           |
| -                        | 9000M     | E900                              |                | автоматизированная механическая коробка передач             | 1660           |
| -                        |           |                                   |                |   |                |

|       |       |   |      |   |      |
|-------|-------|---|------|---|------|
| E900B | 9000B | компьютер системы динамической стабилизации                 | 7800 | E900B   |      |
| -     | 9000A | E900B   |      | Компьютер управления двигателем                             | 1320 |
| -     | 9000C | E900B   |      | компьютер антиблокировочной системы                         | 7020 |
| -     | 9000E | E900B   |      | Компьютер управления двигателем                             | 1320 |
| -     | 9000Z | E900B   |      | Компьютер управления двигателем                             | 1320 |
| -     | 9010B | E900B   |      | компьютер системы динамической стабилизации                 | 7800 |
| -     |       |   |      |   |      |
| E901  | 9001  | интеллектуальный сервисный модуль                           | BSI1 | E901  |      |
| -     | 9001G | E901  |      | калькулятор системы контроля пониженного давления в шинах   | 7600 |
| -     | 9001P | E901  |      | модуль динамической корректировки света фар                 | 6606 |
| -     | 9001B | E901  |      | компьютер системы динамической стабилизации                 | 7800 |
| -     | 9001R | E901  |      | гироскоп измеритель ускорения системы контроля стабильности | 7804 |
| -     | 9001U | E901  |      | компьютер системы динамической стабилизации                 | 7800 |
| -     | 9001V | E901  |      | компьютер автоматической коробки передач                    | 1630 |
| -     | 9001Y | E901  |      | компьютер антиблокировочной системы                         | 7020 |
| -     | 9001M | E901  |      | калькулятор механической пилотируемой коробки передач       | 1660 |
| -     |       |   |      |   |      |
| E901B | 9001B | компьютер системы динамической стабилизации                 | 7800 | E901B   |      |
| -     | 9001A | E901B   |      | Компьютер управления двигателем                             | 1320 |
| -     | 9001C | E901B   |      | компьютер антиблокировочной системы                         | 7020 |
| -     | 9001E | E901B   |      | Компьютер управления двигателем                             | 1320 |
| -     | 9001Z | E901B   |      | Компьютер управления двигателем                             | 1320 |
| -     | 9011B | E901B   |      | компьютер системы динамической стабилизации                 | 7800 |
| -     |       |   |      |   |      |
| E904  | 9043  | модуль динамической корректировки света фар                 | 6606 | E904  |      |
| -     | 9043D | E904  |      | правая фара   | 2615 |
| -     | 9043G | E904  |      | левая фара  | 2610 |
| -     |       |   |      |   |      |
| EB04  | B04   | сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке | PSF1 | EB04  |      |
| -     | B04A  | EB04  |      | модуль блокировки защиты 3 реле                             | BCP3 |
| -     | B04B  | EB04  |      | модуль блокировки защиты 3 реле                             | BCP3 |
| -     |       |   |      |   |      |
| EB06  | 8020B | сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке | PSF1 | EB06  |      |
| -     | 8020A | EB06  |      | передняя панель системы кондиционирования (если отдельно)   | 8025 |

## Жгут 10 PR (продолжение)

| соединение | № провода | подключение 1                     | метка аппарата | подключение 2   | метка аппарата |
|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|---|----------------|
| EB08A      | BE08H     | интеллектуальный сервисный модуль | BSI1           | EB08A   |                |
| -          | BE08F     | EB08A                             |                | модуль объемной охраны противогоночной системы            | 8602           |
| -          | BE08G     | EB08A                             |                | сирена противогоночной сигнализации                       | 8605           |
| -          | BE08G     | EB08A                             |                | ультразвуковой излучатель                                 | 8607           |
| -          |           |                                   |                |   |                |
| EB10       | BE10      | интеллектуальный сервисный модуль | BSI1           | EB10  |                |
| -          | BE10A     | EB10                              |                | двух функциональный контакт тормозной системы             | 2120           |
| -          | BE10C     | EB10                              |                | калькулятор системы контроля пониженного давления в шинах | 7600           |
| -          | BE10V     | EB10                              |                | компьютер автоматической коробки передач                  | 1630           |
| -          |           |                                   |                |   |                |
| EC04       | CE04      | интеллектуальный сервисный модуль | BSI1           | EC04  |                |
| -          | CE04A     | EC04                              |                | двух функциональный контакт тормозной системы             | 2120           |
| -          | CE04C     | EC04                              |                | контакт системы безопасности круизконтроля (сцепление)    | 7306           |
| -          | CE04C     | EC04                              |                | реле системы безопасности круиз контроля                  | 7307           |

|       |       |   |      |   |      |
|-------|-------|---|------|---|------|
| -     | CE04D | EC04  |      | контактная пара датчика уровня охлаждающей жидкости двигателя                 | 4010 |
| -     | CE04G | EC04  |      | диагностический разъем  | C001 |
| -     |       |   |      |   |      |
| EC07A | CM07D | сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке | PSF1 | EC07A   |      |
| -     | CM07B | EC07A   |      | левая фара  | 2610 |
| -     | CM07C | EC07A   |      | модуль динамической корректировки света фар                                   | 6606 |
| -     | CM07F | EC07A   |      | правая фара   | 2615 |
| -     |       |   |      |   |      |
| EC06A | CM06L | компьютер системы динамической стабилизации                 | 7800 | EC06A   |      |
| -     | CM06F | EC06A   |      | реле системы контроля стабильности  | 7802 |
| -     | CM06K | EC06A   |      | реле системы контроля стабильности  | 7802 |
| -     |       |   |      |   |      |
| EC06B | CM06V | компьютер автоматической коробки передач                    | 1630 | EC06B   |      |
| -     | CM06G | EC06B   |      | реле управления приводного механизма блокировки рычага переключения скоростей | 1642 |
| -     | CM06P | EC06B   |      | сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке                   | PSF1 |
| -     | CM06T | EC06B   |      | реле управления приводного механизма блокировки рычага переключения скоростей | 1642 |
| -     | CM06U | EC06B   |      | контакт механизма импульсного управления                                      | 1602 |
| -     |       |   |      |   |      |
| EM10A | MBSM1 | сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке | PSF1 | EM10A   |      |
| -     | MC100 | "Масса"   |      | EM10C (10 PR)   |      |
| -     | MC22D | EM10A   |      | контакт фонарей заднего хода  | 2200 |
| -     | MC264 | EM10A   |      | левая фара  | 2610 |
| -     | MC268 | EM10A   |      | левая противотуманная фара  | 2670 |
| -     | MC440 | EM10A   |      | контакт уровня тормозной жидкости   | 4410 |
| -     | MC801 | EM10A   |      | модуль блокировки защиты 3 реле   | BCP3 |

## Жгут 10 PR (продолжение)

| соединение | № провода | подключение 1 | метка аппарата | подключение 2   | метка аппарата |
|------------|-----------|---------------|----------------|---|----------------|
| EM10B      | ME10P     | "Масса"       | MC10           | EM10B   |                |
| -          | MBSM2     | EM10B         |                | сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке   | PSF1           |
| -          | MBSM3     | EM10B         |                | сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке   | PSF1           |
| -          | ME261     | EM10B         |                | правая фара   | 2615           |
| -          | ME262     | EM10B         |                | левая фара  | 2610           |
| -          | ME660     | EM10B         |                | модуль динамической корректировки света фар                   | 6606           |
| -          | ME702     | EM10B         |                | компьютер системы динамической стабилизации                   | 7800           |
| -          | ME703     | EM10B         |                | компьютер антиблокировочной системы                           | 7020           |
| -          |           |               |                |   |                |
| EM10C      | MC10P     | "Масса"       | MC10           | EM10C   |                |
| -          | MC100     | EM10C         |                | EM10A (10 PR)   |                |
| -          | MC130     | EM10C         |                | Компьютер управления двигателем                               | 1320           |
| -          | MC131     | EM10C         |                | Компьютер управления двигателем                               | 1320           |
| -          | MC132     | EM10C         |                | Компьютер управления двигателем                               | 1320           |
| -          | MC133     | EM10C         |                | Компьютер управления двигателем                               | 1320           |
| -          | MC134     | EM10C         |                | Компьютер управления двигателем                               | 1320           |
| -          | MC135     | EM10C         |                | Компьютер управления двигателем                               | 1320           |
| -          | MC136     | EM10C         |                | Компьютер управления двигателем                               | 1320           |
| -          | MC137     | EM10C         |                | Компьютер управления двигателем                               | 1320           |
| -          | MC138     | EM10C         |                | Компьютер управления двигателем                               | 1320           |
| -          | MC260     | EM10C         |                | левая фара  | 2610           |
| -          | MC262     | EM10C         |                | левая фара  | 2610           |
| -          | MC660     | EM10C         |                | модуль динамической корректировки света фар                   | 6606           |
| -          |           |               |                |   |                |
| EM20A      | MC20P     | "Масса"       | MC20           | EM20A   |                |
| -          | MC25B     | EM20A         |                | звуковой сигнал   | 2520           |
| -          | MC265     | EM20A         |                | правая фара   | 2615           |
| -          | MC267     | EM20A         |                | правая противотуманная фара                                   | 2675           |
| -          | MC401     | EM20A         |                | контактная пара датчика уровня охлаждающей жидкости двигателя | 4010           |
| -          | MC540     | EM20A         |                | насос омывателей фар  | 5405           |
| -          | MC861     | EM20A         |                | сирена противоугонной сигнализации                            | 8605           |

|   |       |       |  |             |      |
|---|-------|-------|--|-------------|------|
| - | MC261 | EM20A |  | правая фара | 2615 |
|---|-------|-------|--|-------------|------|

## Жгут 10 PR (продолжение)

| соединение | № провода | подключение 1 | метка аппарата | подключение 2  | метка аппарата |
|------------|-----------|---------------|----------------|--|----------------|
| EM46B      | ME46A     | "Масса"       | MC46           | EM46B  |                |
| -          | ME00A     | EM46B         |                | диагностический разъем                                       | C001           |
| -          | ME01L     | EM46B         |                | насос топливной системы                                      | 1211           |
| -          | ME128     | EM46B         |                | воздушный электроклапан резервуара                           | 1282           |
| -          | ME161     | EM46B         |                | контакт механизма импульсного управления                     | 1602           |
| -          | ME12F     | EM46B         |                | Насос системы присадок                                       | 1283           |
| -          | MEBSI     | EM46B         |                | интеллектуальный сервисный модуль                            | BSI1           |
| -          |           |               |                |  |                |
| EM46C      | MC46P     | "Масса"       | MC10           | EM46C  |                |
| -          | MC00A     | EM46C         |                | диагностический разъем                                       | C001           |
| -          | MC160     | EM46C         |                | компьютер автоматической коробки передач                     | 1630           |
| -          | MC162     | EM46C         |                | контакт механизма импульсного управления                     | 1602           |
| -          | MC163     | EM46C         |                | система выбора программы автоматической коробки передач      | 1640           |
| -          | MC165     | EM46C         |                | электро - гидравлический блок АКПП                           | 1635           |
| -          | MC220     | EM46C         |                | электро - гидравлический блок АКПП                           | 1635           |
| -          | MC760     | EM46C         |                | калькулятор системы контроля пониженного давления в шинах    | 7600           |
| -          | MC780     | EM46C         |                | гиросметр измеритель ускорения системы контроля стабильности | 7804           |
| -          | MCBSI     | EM46C         |                | интеллектуальный сервисный модуль                            | BSI1           |

## Жгут 15 F/AV

| соединение | № провода | подключение 1                           | метка аппарата | подключение 2  | метка аппарата |
|------------|-----------|---|----------------|--|----------------|
| E752A      | 7523      | калькулятор системы помощи при парковке | 7500           | E752A  |                |
| -          | 7523A     | E752A                                   |                | передний левый внешний датчик контроля препятствия                 | 7506           |
| -          | 7523B     | E752A                                   |                | передний левый внутренний датчик контроля препятствия              | 7507           |
| -          | 7523C     | E752A                                   |                | передний правый внутренний датчик контроля препятствия             | 7509           |
| -          | 7523D     | E752A                                   |                | передний правый внешний датчик контроля препятствия                | 7508           |
| -          | 7523E     | E752A                                   |                | датчик обнаружения препятствия контролирует свободное место слева  | 7516           |
| -          | 7523F     | E752A                                   |                | датчик обнаружения препятствия контролирует свободное место справа | 7517           |
| -          |           |   |                |  |                |
| E752B      | 7524      | калькулятор системы помощи при парковке | 7500           | E752B  |                |
| -          | 7524A     | E752B                                   |                | передний левый внешний датчик контроля препятствия                 | 7506           |
| -          | 7524B     | E752B                                   |                | передний левый внутренний датчик контроля препятствия              | 7507           |
| -          | 7524C     | E752B                                   |                | передний правый внутренний датчик контроля препятствия             | 7509           |
| -          | 7524D     | E752B                                   |                | передний правый внешний датчик контроля препятствия                | 7508           |
| -          | 7524E     | E752B                                   |                | датчик обнаружения препятствия контролирует свободное место слева  | 7516           |
| -          | 7524F     | E752B                                   |                | датчик обнаружения препятствия контролирует свободное место справа | 7517           |

## Жгут 20 MOT (ET3J4)

| соединение | № провода | подключение 1   | метка аппарата | подключение 2  | метка аппарата |
|------------|-----------|---|----------------|--|----------------|
| E124       | 1240A     | сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке | PSF1           | E124   |                |
| -          | 1240      | E124  |                | электромагнитный клапан регулятора фаз газораспределения 2 | 1268           |
| -          | 1355      | E124  |                | электроклапан прокачки адсорбера                           | 1215           |
| -          |           |   |                |  |                |
| E135       | 1351      | сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке | PSF1           | E135   |                |
| -          | 1351A     | E135  |                | Нижний кислородный датчик                                  | 1351           |
| -          | 1351B     | E135  |                | Верхний кислородный датчик                                 | 1350           |
| -          |           |   |                |  |                |
| E135A      | 1356B     | Компьютер управления двигателем                             | 1320           | E135A  |                |
| -          | 1356      | E135A   |                | Датчик номера цилиндра                                     | 1115           |

|      |       |   |      |   |      |
|------|-------|---|------|---|------|
| -    | 1356A | E135A   |      | переключатель системы ограничения скорости автомобиля | 7316 |
| -    |       |   |      |   |      |
| E136 | 1363  | Компьютер управления двигателем                             | 1320 | E136  |      |
| -    | 1363A | E136  |      | Датчик номера цилиндра                                | 1115 |
| -    | 1363B | E136  |      | датчик давления входящего воздуха                     | 1312 |
| -    |       |   |      |   |      |
| EM80 | MC802 | сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке | PSF1 | EM80  |      |
| -    | M802A | EM80  |      | компрессор системы охлаждения                         | 8020 |
| -    | M802B | EM80  |      | компрессор системы охлаждения                         | 8020 |

## Жгут 20 MOT (TU5JP4)

| соединение | № провода | подключение 1   | метка аппарата | подключение 2                 | метка аппарата |
|------------|-----------|---|----------------|-------------------------------|----------------|
| E135       | 1351P     | сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке | PSF1           | E135                          |                |
| -          | 1351A     | E135  |                | Нижний кислородный датчик     | 1351           |
| -          | 1351B     | E135  |                | Верхний кислородный датчик    | 1350           |
| -          |           |   |                |                               |                |
| E806       | 8069      | сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке | PSF1           | E806                          |                |
| -          | 8069A     | E806  |                | компрессор системы охлаждения | 8020           |
| -          | 8069B     | E806  |                | компрессор системы охлаждения | 8020           |
| -          | D1135     | E806  |                | катушка зажигания             | 1135           |

## Жгут 20 MOT (EW10J4)

| соединение | № провода | подключение 1   | метка аппарата | подключение 2   | метка аппарата |
|------------|-----------|---|----------------|---|----------------|
| E125       | 1254P     | сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке | PSF1           | E125  |                |
| -          | 1254B     | E125  |                | Верхний кислородный датчик                            | 1350           |
| -          | 1254C     | E125  |                | Нижний кислородный датчик                             | 1351           |
| -          |           |   |                |   |                |
| E132       | 1320P     | сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке | PSF1           | E132  |                |
| -          | 1255      | E132  |                | подогрев патрубка системы вентиляции картера 1        | 1273           |
| -          | 1320A     | E132  |                | форсунка цилиндра 4                                   | 1334           |
| -          | 1320B     | E132  |                | форсунка цилиндра 3                                   | 1333           |
| -          | 1320C     | E132  |                | форсунка цилиндра 2                                   | 1332           |
| -          | 1320D     | E132  |                | форсунка цилиндра 1                                   | 1331           |
| -          |           |   |                |   |                |
| E136       | 1363P     | Компьютер управления двигателем                             | 1320           | E136  |                |
| -          | 1363A     | E136  |                | датчик давления входящего воздуха                     | 1312           |
| -          | 1363B     | E136  |                | Датчик номера цилиндра                                | 1115           |
| -          |           |   |                |   |                |
| E731       | 1365P     | Компьютер управления двигателем                             | 1320           | E731  |                |
| -          | 1365A     | E731  |                | датчик температуры впускаемого воздуха                | 1240           |
| -          | 1365B     | E731  |                | Датчик номера цилиндра                                | 1115           |
| -          | 1365C     | E731  |                | переключатель системы ограничения скорости автомобиля | 7316           |
| -          |           |   |                |   |                |
| EM12A      | MC12A     | "Масса"   | MC12           | EM12A   |                |
| -          | MC127     | EM12A   |                | подогрев патрубка системы вентиляции картера 1        | 1273           |
| -          | MC130     | EM12A   |                | Компьютер управления двигателем                       | 1320           |
| -          | MC131     | EM12A   |                | Компьютер управления двигателем                       | 1320           |

## Жгут 20 MOT (EW10A)

| соединение | № провода | подключение 1  | метка аппарата | подключение 2                   | метка аппарата |
|------------|-----------|--|----------------|---------------------------------|----------------|
| E132       | 1240      | электромагнитный клапан регулятора фаз газораспределения 1 | 1243           | E132                            |                |
| -          | 1240A     | E132   |                | пилотируемый термостат (S2RE)   | 1380           |
| -          | 1240B     | E132   |                | Компьютер управления двигателем | 1320           |
| -          | 1320      | E132   |                | Компьютер управления двигателем | 1320           |
| -          | 1320E     | E132   |                | катушка зажигания               | 1135           |

|       |       |                                 |      |                                 |      |
|-------|-------|---------------------------------|------|---------------------------------|------|
| -     | 1320F | E132                            |      | Верхний кислородный датчик      | 1350 |
| -     | 1320G | E132                            |      | Нижний кислородный датчик       | 1351 |
| -     | 1320H | E132                            |      | Компьютер управления двигателем | 1320 |
| -     |       |                                 |      |                                 |      |
| E132A | 1320K | Компьютер управления двигателем | 1320 | E132A                           |      |
| -     | 1320A | E132A                           |      | форсунка цилиндра 4             | 1334 |
| -     | 1320B | E132A                           |      | форсунка цилиндра 3             | 1333 |
| -     | 1320C | E132A                           |      | форсунка цилиндра 2             | 1332 |
| -     | 1320D | E132A                           |      | форсунка цилиндра 1             | 1331 |

### Жгут 20 MOT (EW10A) - обогреваемый тройник

| соединение | № провода | подключение 1  | метка аппарата | подключение 2                                  | метка аппарата |
|------------|-----------|--|----------------|--|----------------|
| E132       | 1240      | электромагнитный клапан регулятора фаз газораспределения 1 | 1243           | E132   |                |
| -          | 1240A     | E132   |                | пилотируемый термостат (S2RE)                  | 1380           |
| -          | 1240B     | E132   |                | Компьютер управления двигателем                | 1320           |
| -          | 1320      | E132   |                | Компьютер управления двигателем                | 1320           |
| -          | 1320E     | E132   |                | катушка зажигания                              | 1135           |
| -          | 1320F     | E132   |                | Верхний кислородный датчик                     | 1350           |
| -          | 1320G     | E132   |                | Нижний кислородный датчик                      | 1351           |
| -          | 1320H     | E132   |                | Компьютер управления двигателем                | 1320           |
| -          | 1320J     | E132   |                | подогрев патрубка системы вентиляции картера 1 | 1273           |
| -          | 1320K     | E132   |                | Енжектод                                       | 1330           |
| -          |           |  |                |  |                |
| E132A      | 1320K     | Компьютер управления двигателем                            | 1320           | E132A  |                |
| -          | 1320A     | E132A  |                | форсунка цилиндра 4                            | 1334           |
| -          | 1320B     | E132A  |                | форсунка цилиндра 3                            | 1333           |
| -          | 1320C     | E132A  |                | форсунка цилиндра 2                            | 1332           |
| -          | 1320D     | E132A  |                | форсунка цилиндра 1                            | 1331           |

### Жгут 20 MOT (EW10J4S)

| соединение | № провода | подключение 1   | метка аппарата | подключение 2  | метка аппарата |
|------------|-----------|---|----------------|--|----------------|
| E125       | 1351P     | сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке | PSF1           | E125   |                |
| -          | 1351A     | E125  |                | Нижний кислородный датчик                                      | 1351           |
| -          | 1351B     | E125  |                | Верхний кислородный датчик                                     | 1350           |
| -          |           |   |                |  |                |
| E126       | 126P      | сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке | PSF1           | E126   |                |
| -          | 1240      | E126  |                | электромагнитный клапан регулятора фаз газораспределения 1     | 1243           |
| -          | 1355      | E126  |                | впускной воздушный электроклапан                               | 1296           |
| -          |           |   |                |  |                |
| E132       | 1320P     | сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке | PSF1           | E132   |                |
| -          | 1255      | E132  |                | сопротивление системы обогрева карбюратора или модуля заслонки | 1270           |
| -          | 1255A     | E132  |                | подогрев патрубка системы вентиляции картера 1                 | 1273           |
| -          | 1320A     | E132  |                | форсунка цилиндра 4  | 1334           |
| -          | 1320B     | E132  |                | форсунка цилиндра 3  | 1333           |
| -          | 1320C     | E132  |                | форсунка цилиндра 2  | 1332           |
| -          | 1320D     | E132  |                | форсунка цилиндра 1  | 1331           |
| -          |           |   |                |  |                |
| E163       | 1363P     | Компьютер управления двигателем                             | 1320           | E163   |                |
| -          | 1363A     | E163  |                | Датчик номера цилиндра   | 1115           |
| -          | 1363B     | E163  |                | датчик давления входящего воздуха                              | 1312           |
| -          |           |   |                |  |                |
| E731       | 1365P     | Компьютер управления двигателем                             | 1320           | E731   |                |
| -          | 1365A     | E731  |                | переключатель системы ограничения скорости автомобиля          | 7316           |
| -          | 1365B     | E731  |                | Датчик номера цилиндра   | 1115           |
| -          |           |   |                |  |                |
| EM12A      | MC12A     | "Мацца"   | MC12           | EM12A  |                |
| -          | M1273     | EM12A   |                | подогрев патрубка системы вентиляции картера 1                 | 1273           |
| -          | MC127     | EM12A   |                | сопротивление системы обогрева карбюратора или модуля заслонки | 1270           |

|   |       |       |  |                                 |      |
|---|-------|-------|--|---------------------------------|------|
| - | MC130 | EM12A |  | Компьютер управления двигателем | 1320 |
| - | MC131 | EM12A |  | Компьютер управления двигателем | 1320 |

## Жгут 20 MOT (DV6TED4)

| соединение | № провода | подключение 1   | метка аппарата | подключение 2   | метка аппарата |
|------------|-----------|---|----------------|---|----------------|
| E120       | 1203P     | сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке | PSF1           | E120  |                |
| -          | 1060A     | E120  |                | электромагнитный клапан системы обогрева воздуха турбонаддува 1 | 1361           |
| -          | 1060B     | E120  |                | электромагнитный клапан системы обогрева воздуха турбонаддува 2 | 1362           |
| -          | 1203A     | E120  |                | Компьютер управления двигателем                                 | 1320           |
| -          | 1203B     | E120  |                | датчик наличия воды (водоотделитель в топливном фильтре)        | 4050           |
| -          | 1203C     | E120  |                | воздушный расходомер  | 1310           |
| -          | 1382      | E120  |                | насос высокого давления впрыска дизельного топлива              | 1208           |
| -          |           |   |                |   |                |
| E135       | 1352P     | Компьютер управления двигателем                             | 1320           | E135  |                |
| -          | 1352A     | E135  |                | электромагнитный клапан системы обогрева воздуха турбонаддува 2 | 1362           |
| -          | 1352B     | E135  |                | электромагнитный клапан системы обогрева воздуха турбонаддува 1 | 1361           |
| -          | 1352C     | E135  |                | Датчик номера цилиндра  | 1115           |
| -          |           |   |                |   |                |
| E403       | 4030P     | Компьютер управления двигателем                             | 1320           | E403  |                |
| -          | 4030A     | E403  |                | терморезистор топлива   | 1221           |
| -          | 4030B     | E403  |                | датчик наличия воды (водоотделитель в топливном фильтре)        | 4050           |
| -          |           |   |                |   |                |
| E410       | 1410P     | Компьютер управления двигателем                             | 1320           | E410  |                |
| -          | 1410A     | E410  |                | электромагнитный клапан системы обогрева воздуха турбонаддува 1 | 1361           |
| -          | 1410B     | E410  |                | электромагнитный клапан системы обогрева воздуха турбонаддува 2 | 1362           |
| -          |           |   |                |   |                |
| EM12       | MC12P     | "Масса"   | MC12           | EM12  |                |
| -          | M1150     | EM12  |                | Модуль управления предварительным пост-обогревом                | 1158           |
| -          | M1276     | EM12  |                | Система подогрева топлива                                       | 1276           |
| -          | MC80A     | EM12  |                | компрессор системы охлаждения                                   | 8020           |
| -          | MC80B     | EM12  |                | компрессор системы охлаждения                                   | 8020           |

## Жгут 20 MOT (DV6ATED4)

| соединение | № провода | подключение 1   | метка аппарата | подключение 2   | метка аппарата |
|------------|-----------|---|----------------|---|----------------|
| E120       | 1203P     | сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке | PSF1           | E120  |                |
| -          | 1060B     | E120  |                | электромагнитный клапан системы обогрева воздуха турбонаддува 2 | 1362           |
| -          | 1203A     | E120  |                | Компьютер управления двигателем                                 | 1320           |
| -          | 1203B     | E120  |                | датчик наличия воды (водоотделитель в топливном фильтре)        | 4050           |
| -          | 1203C     | E120  |                | воздушный расходомер  | 1310           |
| -          | 1382      | E120  |                | насос высокого давления впрыска дизельного топлива              | 1208           |
| -          |           |   |                |   |                |
| E135       | 1352P     | Компьютер управления двигателем                             | 1320           | E135  |                |
| -          | 1352A     | E135  |                | электромагнитный клапан системы обогрева воздуха турбонаддува 2 | 1362           |
| -          | 1352C     | E135  |                | Датчик номера цилиндра  | 1115           |
| -          |           |   |                |   |                |
| E403       | 4030P     | Компьютер управления двигателем                             | 1320           | E403  |                |
| -          | 4030A     | E403  |                | терморезистор топлива   | 1221           |
| -          | 4030B     | E403  |                | датчик наличия воды (водоотделитель в топливном фильтре)        | 4050           |
| -          |           |   |                |   |                |
| EM12       | MC12P     | "Масса"   | MC12           | EM12  |                |
| -          | M1150     | EM12  |                | Модуль управления предварительным пост-обогревом                | 1158           |
| -          | M1276     | EM12  |                | Система подогрева топлива                                       | 1276           |
| -          | MC80A     | EM12  |                | компрессор системы охлаждения                                   | 8020           |
| -          | MC80B     | EM12  |                | компрессор системы охлаждения                                   | 8020           |

## Жгут 20 MOT (DW10BTED4)

| соединение | № провода | подключение 1   | метка аппарата | подключение 2   | метка аппарата |
|------------|-----------|---|----------------|---|----------------|
| E120       | 1203P     | сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке | PSF1           | E120  |                |
| -          | 1203A     | E120  |                | Компьютер управления двигателем   | 1320           |
| -          | 1203B     | E120  |                | Компьютер управления двигателем   | 1320           |
| -          | 1203C     | E120  |                | Компьютер управления двигателем   | 1320           |
| -          |           |   |                |   |                |
| E120A      | 120       | сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке | PSF1           | E120A   |                |
| -          | 120A      | E120A   |                | насос высокого давления впрыска дизельного топлива                      | 1208           |
| -          | 120B      | E120A   |                | электроклапан обогрева впускаемого воздуха                              | 1285           |
| -          | 120C      | E120A   |                | Датчик частоты вращения коленвала                                       | 1313           |
| -          | 120D      | E120A   |                | электроклапан РВГ + заслонка  | 1263           |
| -          | 120E      | E120A   |                | датчик наличия воды (водоотделитель в топливном фильтре)                | 4050           |
| -          | 120F      | E120A   |                | Регулятор высокого давления дизельного топлива                          | 1322           |
| -          | 120G      | E120A   |                | электромагнитный клапан регулирования давления турбонаддува             | 1233           |
| -          | 120H      | E120A   |                | пропорциональный электроклапан интегрированный в модуле выхода жидкости | 1293           |
| -          | 120I      | E120A   |                | электроклапан системы дегазации жидкости                                | 1291           |
| -          | 120J      | E120A   |                | пилотируемый термостат (S2RE)   | 1380           |
| -          |           |   |                |   |                |
| E128       | 1248P     | сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке | PSF1           | E128  |                |
| -          | 1248      | E128  |                | Система подогрева топлива   | 1276           |
| -          | 1251      | E128  |                | подогрев патрубка системы вентиляции картера 1                          | 1273           |
| -          |           |   |                |   |                |
| EM12A      | MC12A     | "Масса"   | MC12           | EM12A   |                |
| -          | M1158     | EM12A   |                | Модуль управления предварительным пост-обогревом                        | 1158           |
| -          | MC127     | EM12A   |                | Система подогрева топлива   | 1276           |
| -          | MC132     | EM12A   |                | Компьютер управления двигателем   | 1320           |
| -          | MC135     | EM12A   |                | Компьютер управления двигателем   | 1320           |
| -          | MC136     | EM12A   |                | Компьютер управления двигателем   | 1320           |
| -          | MC137     | EM12A   |                | Компьютер управления двигателем   | 1320           |
| -          | MC403     | EM12A   |                | датчик наличия воды (водоотделитель в топливном фильтре)                | 4050           |
| -          | ME128     | EM12A   |                | подогрев патрубка системы вентиляции картера 1                          | 1273           |

## Жгут 22 MOT/C

| соединение | № провода | подключение 1                   | метка аппарата | подключение 2       | метка аппарата |
|------------|-----------|---------------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| E132       | 1320      | Компьютер управления двигателем | 1320           | E132                |                |
| -          | 1320A     | E132                            |                | форсунка цилиндра 1 | 1331           |
| -          | 1320B     | E132                            |                | форсунка цилиндра 2 | 1332           |
| -          | 1320C     | E132                            |                | форсунка цилиндра 3 | 1333           |
| -          | 1320D     | E132                            |                | форсунка цилиндра 4 | 1334           |

## Жгут 46 НАВ

| соединение | № провода | подключение 1                     | метка аппарата | подключение 2                                     | метка аппарата |
|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|---|----------------|
| E107       | 1074P     | интеллектуальный сервисный модуль | BSI1           | E107  |                |
| -          | 1074A     | E107                              |                | модуль регулировки обогрева водительского сиденья | 8331           |
| -          | 1074B     | E107                              |                | модуль регулировки обогрева пассажирского сиденья | 8332           |
| -          |           |                                   |                |   |                |
| E275       | 263P      | интеллектуальный сервисный модуль | BSI1           | E275  |                |
| -          | 275       | E275                              |                | переключатель корректора луча фар                 | 6600           |
| -          | 263/263A  | E275                              |                | задний левый фонарь на кузове                     | 2630           |
| -          |           |                                   |                |   |                |
| E303       | 3003      | интеллектуальный сервисный модуль | BSI1           | E303  |                |
| -          | 3003D     | E303                              |                | подсветка нижней части передней правой двери      | 3045           |

|       |       |  |      |   |      |
|-------|-------|--|------|---|------|
| -     | 3003G | E303   |      | подсветка нижней части передней левой двери                 | 3040 |
| -     |       |  |      |   |      |
| E618  | 6181E | интеллектуальный сервисный модуль                  | BSI1 | E618  |      |
| -     | 6181F | E618   |      | задний контакт заднего левого стеклоподъемника              | 6100 |
| -     | 6181G | E618   |      | задний контакт заднего правого стеклоподъемника             | 6105 |
| -     |       |  |      |   |      |
| E620  | 6204P | интеллектуальный сервисный модуль                  | BSI1 | E620  |      |
| -     | 6204A | E620   |      | замочный механизм двери водителя                            | 6202 |
| -     | 6204B | E620   |      | замочный механизм двери пассажира                           | 6207 |
| -     | 6204D | E620   |      | группа замочных механизмов задней правой двери              | 6217 |
| -     | 6284G | E620   |      | группа замочных механизмов задней левой двери               | 6212 |
| -     |       |  |      |   |      |
| E625  | 6205P | интеллектуальный сервисный модуль                  | BSI1 | E625  |      |
| -     | 6205A | E625   |      | замочный механизм двери водителя                            | 6202 |
| -     | 6205B | E625   |      | замочный механизм двери пассажира                           | 6207 |
| -     | 6205C | E625   |      | группа замочных механизмов задней левой двери               | 6212 |
| -     | 6205D | E625   |      | группа замочных механизмов задней правой двери              | 6217 |
| -     | 6558A | E625   |      | передний левый преднатяжитель                               | 6575 |
| -     | 6558B | E625   |      | передний правый преднатяжитель                              | 6576 |
| -     |       |  |      |   |      |
| E655A | 6558C | передний левый преднатяжитель                      | 6575 | E655A   |      |
| -     | 6558D | E655A  |      | передний правый преднатяжитель                              | 6576 |
| -     |       |  |      |   |      |
| E655D | 6553A | модуль правой верхней боковой подушки безопасности | 6551 | E655D   |      |
| -     | 6553B | E655D  |      | модуль передней правой боковой подушки безопасности         | 6562 |
| -     |       |  |      |   |      |
| E655G | 6552A | модуль левой верхней боковой подушки безопасности  | 6552 | E655G   |      |
| -     | 6552B | E655G  |      | модуль передней левой боковой подушки безопасности          | 6563 |
| -     |       |  |      |   |      |
| E811  | 811B  | интеллектуальный сервисный модуль                  | BSI1 | E811  |      |
| -     | 811R  | E811   |      | EM62 (76 VAR)   |      |
| -     |       |  |      |   |      |
| E904  | 9024P | интеллектуальный сервисный модуль                  | BSI1 | E904  |      |
| -     | 9024F | E904   |      | калькулятор системы помощи при парковке                     | 7500 |
| -     | 9024K | E904   |      | модуль запоминания положения сиденья + зеркала заднего вида | 6301 |
| -     | 9024M | E904   |      | калькулятор контроля боковой траектории                     | 7550 |

## Жгут 46 НАВ (продолжение)

| соединение | № провода | подключение 1                     | метка аппарата | подключение 2   | метка аппарата |
|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|---|----------------|
| E905       | 9025P     | интеллектуальный сервисный модуль | BSI1           | E905  |                |
| -          | 9025F     | E905                              |                | калькулятор системы помощи при парковке                     | 7500           |
| -          | 9025K     | E905                              |                | модуль запоминания положения сиденья + зеркала заднего вида | 6301           |
| -          | 9025M     | E905                              |                | калькулятор контроля боковой траектории                     | 7550           |
| -          |           |                                   |                |   |                |
| EM46A      | MC46A     | "Масса"                           | MC46           | EM46A   |                |
| -          | MC301     | EM46A                             |                | передний плафон освещения                                   | 3010           |
| -          | MC440     | EM46A                             |                | контакт стояночного тормоза                                 | 4400           |
| -          | MC507     | EM46A                             |                | датчик осадков / уровня освещенности                        | 5007           |
| -          | MC630     | EM46A                             |                | контакт ремня безопасности пассажира                        | 4731           |
| -          | MC631     | EM46A                             |                | контактор ремня безопасности водителя                       | 4731           |
| -          | MC644     | EM46A                             |                | Зеркало заднего вида с хромированным покрытием              | 6440           |
| -          | MC70A     | EM46A                             |                | EM70 (60 P/C)   |                |
| -          | MC755     | EM46A                             |                | калькулятор контроля боковой траектории                     | 7550           |

|      |                   |         |      |  |             |
|------|-------------------|---------|------|--|-------------|
| -    | MC841             | EM46A   |      | реле усилителя автомагнитолы   | 8419        |
| -    |                   |         |      |  |             |
| EM55 | MC55P             | "Масса" | MC55 | EM55   |             |
| -    | MC603             | EM55    |      | группа замочных механизмов задней правой двери                       | 6217        |
| -    | MC71A             | EM55    |      | EM60/EM71 (65 P/P)   |             |
| -    | MC800             | EM55    |      | передний прикуриватель   | 8100        |
| -    | MC810             | EM55    |      | передний разъем 12 В   | CP01        |
| -    | MC83A             | EM55    |      | EM83A (55 SGC)   |             |
| -    | MC83B             | EM55    |      | EM83B (56 SGP)   |             |
| -    |                   |         |      |  |             |
| EM60 | MC60P             | "Масса" | MC60 | EM60   |             |
| -    | MC087/MC06D/MC06G | EM60    |      | правый светильник номерного знака - левый светильник номерного знака | 2633 - 2636 |
| -    | MC260             | EM60    |      | задний левый фонарь на кузове  | 2630        |
| -    | MC265             | EM60    |      | задний правый фонарь на кузове                                       | 2635        |
| -    | MC26D             | EM60    |      | задний правый фонарь на кузове                                       | 2635        |
| -    | MC302             | EM60    |      | задний плафон освещения  | 3020        |
| -    | MC310             | EM60    |      | левый задний светильник багажного отделения                          | 3105        |
| -    | MC635             | EM60    |      | контакт заднего правого ремня безопасности                           | 4733        |
| -    | MC636             | EM60    |      | выключатель заднего левого ремня безопасности                        | 4732        |
| -    | MC637             | EM60    |      | контакт заднего правого ремня безопасности                           | 4733        |
| -    | MC751             | EM60    |      | калькулятор системы помощи при парковке                              | 7500        |
| -    | MC811             | EM60    |      | реле системы обогрева заднего стекла                                 | 8115        |
| -    | MC811             | EM60    |      | реле таймера системы обогрева заднего стекла                         | 8116        |

## Жгут 50 P/B

| соединение | № провода | подключение 1                          | метка аппарата | подключение 2                           | метка аппарата |
|------------|-----------|--|----------------|---|----------------|
| E810       | 8410R     | автомагнитола                          | 8410           | E810                                    |                |
| -          | 8410T     | Приемник/передатчик системы телематики | 8480           | E810                                    |                |
| -          | 8410A     | E810                                   |                | передний левый высокочастотный динамик  | 8440           |
| -          | 8410B     | E810                                   |                | динамик передней водительской двери     | 8420           |
| -          | 8410C     | E810                                   |                | Приемник/передатчик системы телематики  | 8480           |
| -          | 8420A     | E810                                   |                | усилитель радиоприемника                | 8408           |
| -          | 8420B     | E810                                   |                | передний левый высокочастотный динамик  | 8440           |
| -          |           |  |                |   |                |
| E811B      | 8411R     | автомагнитола                          | 8410           | E811B                                   |                |
| -          | 8411T     | Приемник/передатчик системы телематики | 8480           | E811B                                   |                |
| -          | 8411A     | E811B                                  |                | передний левый высокочастотный динамик  | 8440           |
| -          | 8411B     | E811B                                  |                | динамик передней водительской двери     | 8420           |
| -          | 8411C     | E811B                                  |                | Приемник/передатчик системы телематики  | 8480           |
| -          | 8421A     | E811B                                  |                | усилитель радиоприемника                | 8408           |
| -          | 8421B     | E811B                                  |                | передний левый высокочастотный динамик  | 8440           |
| -          |           |  |                |   |                |
| E830A      | 8430R     | автомагнитола                          | 8410           | E830A                                   |                |
| -          | 8430T     | Приемник/передатчик системы телематики | 8480           | E830A                                   |                |
| -          | 8430A     | E830A                                  |                | передний правый высокочастотный динамик | 8445           |
| -          | 8430B     | E830A                                  |                | динамик передней пассажирской двери     | 8425           |
| -          |           |  |                |   |                |
| E831A      | 8431R     | автомагнитола                          | 8410           | E831A                                   |                |
| -          | 8431T     | Приемник/передатчик системы телематики | 8480           | E831A                                   |                |
| -          | 8431A     | E831A                                  |                | передний правый высокочастотный динамик | 8445           |
| -          | 8431B     | E831A                                  |                | динамик передней пассажирской двери     | 8425           |
| -          |           |  |                |   |                |
| E845       | 8454A     | усилитель радиоприемника               | 8408           | E845                                    |                |
| -          | 8454B     | E845                                   |                | коммутационный модуль антенны           | 8491           |

|      |       |                       |      |  |      |
|------|-------|-----------------------|------|--|------|
| -    | 8454R | E845                  |      | антенный усилитель                     | 8406 |
| -    | 8454T | E845                  |      | Приемник/передатчик системы телематики | 8480 |
| -    |       |                       |      |  |      |
| E846 | 8462  | Комплект "Hands Free" | 8492 | E846                                   |      |
| -    | 8462A | E846                  |      | автомагнитола                          | 8410 |
| -    | 8462B | E846                  |      | автомагнитола                          | 8410 |

## Жгут 50 P/B (продолжение)

| соединение | № провода | подключение 1                     | метка аппарата | подключение 2   | метка аппарата |
|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|---|----------------|
| E904A      | 9024P     | интеллектуальный сервисный модуль | BS11           | E904A   |                |
| -          | 9024      | E904A                             |                | Комплект "Hands Free"                                       | 8492           |
| -          | 9024A     | E904A                             |                | панель приборов   | 0004           |
| -          | 9024B     | E904A                             |                | Выносной модуль приборной панели                            | 4012           |
| -          | 9024K     | E904A                             |                | панель приборов   | 0004           |
| -          |           |                                   |                |   |                |
| E905A      | 9025P     | интеллектуальный сервисный модуль | BS11           | E905A   |                |
| -          | 9025      | E905A                             |                | Комплект "Hands Free"                                       | 8492           |
| -          | 9025A     | E905A                             |                | панель приборов   | 0004           |
| -          | 9025B     | E905A                             |                | Выносной модуль приборной панели                            | 4012           |
| -          | 9025K     | E905A                             |                | панель приборов   | 0004           |
| -          |           |                                   |                |   |                |
| E907       | 9017P     | интеллектуальный сервисный модуль | BS11           | E907  |                |
| -          | 9017A     | E907                              |                | модуль подушек безопасности и преднатяжителей               | 6570           |
| -          | 9017B     | E907                              |                | подрулевой модуль управления (COM 2000)                     | CV00           |
| -          |           |                                   |                |   |                |
| E908       | 9018P     | интеллектуальный сервисный модуль | BS11           | E908  |                |
| -          | 9018A     | E908                              |                | модуль подушек безопасности и преднатяжителей               | 6570           |
| -          | 9018B     | E908                              |                | подрулевой модуль управления (COM 2000)                     | CV00           |
| -          |           |                                   |                |   |                |
| EB19       | BE08T     | интеллектуальный сервисный модуль | BS11           | EB19  |                |
| -          | BE08E     | EB19                              |                | автомагнитола   | 8410           |
| -          | BE08E     | EB19                              |                | Приемник/передатчик системы телематики                      | 8480           |
| -          | BE08F     | EB19                              |                | подрулевой модуль управления (COM 2000)                     | CV00           |
| -          | BE08H     | EB19                              |                | многофункциональный экран                                   | 7215           |
| -          |           |                                   |                |   |                |
| EM51A      | MC52P     | "Магса"                           | MC50           | EM51A   |                |
| -          | MC004     | EM51A                             |                | панель приборов   | 0004           |
| -          | MC230     | EM51A                             |                | переключатель сигнала опасности                             | 2300           |
| -          | MC620     | EM51A                             |                | контакт блокировки дверей                                   | 6220           |
| -          | MC721     | EM51A                             |                | многофункциональный экран                                   | 7215           |
| -          | MC750     | EM51A                             |                | переключатель системы помощи при парковке                   | 7515           |
| -          | MC755     | EM51A                             |                | коммутатор контроля боковой траектории                      | 7570           |
| -          | MC781     | EM51A                             |                | переключатель отключения системы контроля стабильности      | 7801           |
| -          | MC863     | EM51A                             |                | переключатель противоугонной сигнализации                   | 8603           |
| -          |           |                                   |                |   |                |
| EM51B      | MC52R     | "Магса"                           | MC50           | EM51B   |                |
| -          | MC305     | EM51B                             |                | подсветка пепельницы  | 3054           |
| -          | MC310     | EM51B                             |                | выключатель лампы освещения перчаточного ящика              | 3110           |
| -          | MC401     | EM51B                             |                | Выносной модуль приборной панели                            | 4012           |
| -          | MC720     | EM51B                             |                | датчик угла поворота рулевого колеса многоканальной системы | 7130           |
| -          | MCV00     | EM51B                             |                | модуль подушки безопасности водителя                        | 6565           |
| -          | MC806     | EM51B                             |                | передняя панель системы кондиционирования (если раздельно)  | 8025           |
| -          | MC650     | EM51B                             |                | модуль подушки безопасности пассажира                       | 6564           |

## Жгут 50 P/B (продолжение)

| соединение | № провода | подключение 1 | метка аппарата | подключение 2                     | метка аппарата |
|------------|-----------|---------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| EM52B      | ME52B     | "Магса"       | MC50           | EM52B                             |                |
| -          | ME660     | EM52B         |                | переключатель корректора луча фар | 6600           |
| -          | ME805     | EM52B         |                | компьютер кондиционера            | 8080           |
| -          | ME849     | EM52B         |                | Комплект "Hands Free"             | 8492           |
| -          |           |               |                |                                   |                |

|      |       |                                   |      |   |      |
|------|-------|-----------------------------------|------|---|------|
| EV13 | VE13P | интеллектуальный сервисный модуль | BSI1 | EV13  |      |
| -    | 265A  | EV13                              |      | контакт блокировки дверей                                 | 6220 |
| -    | 265B  | EV13                              |      | переключатель противоугонной сигнализации                 | 8603 |
| -    | 265C  | EV13                              |      | переключатель отключения системы контроля стабильности    | 7801 |
| -    | 265D  | EV13                              |      | переключатель системы помощи при парковке                 | 7515 |
| -    | 265E  | EV13                              |      | коммутатор контроля боковой траектории                    | 7570 |
| -    | 275   | EV13                              |      | переключатель корректора луча фар                         | 6600 |
| -    | VE13B | EV13                              |      | передняя панель системы кондиционирования (если отдельно) | 8025 |
| -    | VE13C | EV13                              |      | подсветка пепельницы                                      | 3054 |
| -    |       |                                   |      |   |      |
| EZ14 | Z14P  | интеллектуальный сервисный модуль | BSI1 | EZ14  |      |
| -    | Z14A  | EZ14                              |      | панель приборов   | 0004 |
| -    | Z14B  | EZ14                              |      | Выносной модуль приборной панели                          | 4012 |
| -    | Z14C  | EZ14                              |      | модуль подушек безопасности и преднатяжителей             | 6570 |
| -    | Z14D  | EZ14                              |      | компьютер кондиционера                                    | 8080 |
| -    | Z14E  | EZ14                              |      | Комплект "Hands Free"                                     | 8492 |

## Жгут 55 SGC

| соединение | № провода | подключение 1                           | метка аппарата | подключение 2   | метка аппарата |
|------------|-----------|---|----------------|---|----------------|
| E755       | 7551      | калькулятор контроля боковой траектории | 7550           | E755  |                |
| -          | 7551A     | E755                                    |                | левый вибропреобразователь системы контроля боковой траектории  | 7559           |
| -          | 7551B     | E755                                    |                | правый вибропреобразователь системы контроля боковой траектории | 7569           |
| -          |           |   |                |   |                |
| EB37       | ВН37А     | модуль предохранителей в салоне         | BF00           | EB37  |                |
| -          | ВН37В     | EB37                                    |                | модуль запоминания положения сиденья + зеркала заднего вида     | 6301           |
| -          | ВН37С     | EB37                                    |                | модуль запоминания положения сиденья + зеркала заднего вида     | 6301           |
| -          |           |   |                |   |                |
| EM63       | MC633     | "Магса"                                 | 6301           | EM63  |                |
| -          | MC633A    | EM63                                    |                | модуль запоминания положения сиденья + зеркала заднего вида     | 6301           |
| -          | MC633B    | EM63                                    |                | модуль запоминания положения сиденья + зеркала заднего вида     | 6301           |
| -          |           |   |                |   |                |
| EM83A      | MC83A     | EM46A (46 НАВ)                          |                | EM83A   |                |
| -          | MC83C     | EM83A                                   |                | модуль регулировки обогрева водительского сиденья               | 8331           |
| -          | MC83H     | EM83A                                   |                | реостат системы обогрева сиденья водителя                       | 8302           |

## Жгут 55 SGC/C

| соединение | № провода | подключение 1   | метка аппарата | подключение 2   | метка аппарата |
|------------|-----------|---|----------------|---|----------------|
| E630       | 6350A     | модуль запоминания положения сиденья + зеркала заднего вида | 6301           | E630  |                |
| -          | 6350B     | E630  |                | привод изменения угла наклона спинки сиденья водителя   | 6350           |
| -          | 6350C     | E630  |                | привод регулировки по вертикали водительского сиденья   | 6322           |
| -          |           |   |                |   |                |
| E630A      | 630A      | модуль запоминания положения сиденья + зеркала заднего вида | 6301           | E630A   |                |
| -          | 630B      | E630A   |                | привод перемещения водительского сиденья по горизонтали | 6320           |
| -          | 630C      | E630A   |                | E630B (55 SGC/C)  |                |
| -          |           |   |                |   |                |
| E630B      | 630C      | E630A (55 SGC/C)  |                | E630B   |                |
| -          | 630D      | E630B   |                | привод водительского сиденья                            | 6316           |
| -          | 630E      | E630B   |                | E630C (55 SGC/C)  |                |
| -          |           |   |                |   |                |
| E630C      | 630E      | E630B (55 SGC/C)  |                | E630C   |                |
| -          | 630F      | E630C   |                | привод регулировки по вертикали водительского сиденья   | 6322           |
| -          | 630G      | E630C   |                | привод изменения угла наклона спинки сиденья водителя   | 6350           |
| -          |           |   |                |   |                |

|       |       |   |      |  |      |
|-------|-------|---|------|--|------|
| EM63A | MC63A | модуль запоминания положения сиденья + зеркала заднего вида | 6301 | EM63A  |      |
| -     | MC63C | EM63A   |      | EM63B (55 SGC/C)   |      |
| -     | MC63L | EM63A   |      | привод перемещения водительского сиденья по горизонтали                    | 6320 |
| -     |       |   |      |  |      |
| EM63B | MC63C | EM63A (55 SGC/C)  |      | EM63B  |      |
| -     | MC63D | EM63B   |      | привод водительского сиденья   | 6316 |
| -     | MC63E | EM63B   |      | EM63C (55 SGC/C)   |      |
| -     |       |   |      |  |      |
| EM63C | MC63E | EM63B (55 SGC/C)  |      | EM63C  |      |
| -     | MC63F | EM63C   |      | привод регулировки по вертикали водительского сиденья                      | 6322 |
| -     | MC63G | EM63C   |      | EM63D (55 SGC/C)   |      |
| -     |       |   |      |  |      |
| EM63D | MC63G | EM63C (55 SGC/C)  |      | EM63D  |      |
| -     | MC63H | EM63D   |      | привод изменения угла наклона спинки сиденья водителя                      | 6350 |
| -     | MC63K | EM63D   |      | привод горизонтальной регулировки поясничной области водительского сиденья | 6358 |
| -     |       |   |      |  |      |
| EM63E | MC63  | модуль запоминания положения сиденья + зеркала заднего вида | 6301 | EM63E  |      |
| -     | MC631 | EM63E   |      | привод водительского сиденья   | 6316 |
| -     | MC632 | EM63E   |      | привод перемещения водительского сиденья по горизонтали                    | 6320 |
| -     | MC635 | EM63E   |      | привод горизонтальной регулировки поясничной области водительского сиденья | 6358 |

## Жгут 56 SGP

| соединение | № провода | подключение 1 | метка аппарата | подключение 2                                     | метка аппарата |
|------------|-----------|---------------|----------------|---|----------------|
| EM83B      | MC83B     | EM55 (46 НАВ) |                | EM83B   |                |
| -          | MC83D     | EM83B         |                | реостат системы обогрева сиденья пассажира        | 8303           |
| -          | MC83F     | EM83B         |                | модуль регулировки обогрева пассажирского сиденья | 8332           |
| -          | MC83G     | EM83B         |                | реле регулировки пассажирского сиденья            | 6365           |

## Жгут 60 P/C

| соединение | № провода | подключение 1  | метка аппарата | подключение 2  | метка аппарата |
|------------|-----------|----------------|----------------|--|----------------|
| EM70       | MC70      | EM46A (46 НАВ) |                | EM70   |                |
| -          | M3040     | EM70           |                | подсветка нижней части передней левой двери                      | 3040           |
| -          | M6032     | EM70           |                | привод + модуль переднего ступенчатого стеклоподъемника водителя | 6032           |
| -          | M6202     | EM70           |                | замочный механизм двери водителя                                 | 6202           |
| -          | M6411     | EM70           |                | левое зеркало заднего вида                                       | 6411           |

## Жгут 62 PR/G

| соединение | № провода | подключение 1  | метка аппарата | подключение 2                                   | метка аппарата |
|------------|-----------|----------------|----------------|---|----------------|
| EM72       | MC72      | EM46A (46 НАВ) |                | EM72  |                |
| -          | M6100     | EM72           |                | задний контакт заднего левого стеклоподъемника  | 6100           |
| -          | M6132     | EM72           |                | привод + модуль заднего левого стеклоподъемника | 6132           |
| -          | M6212     | EM72           |                | группа замочных механизмов задней левой двери   | 6212           |

## Жгут 65 P/P

| соединение | № провода | подключение 1 | метка аппарата | подключение 2   | метка аппарата |
|------------|-----------|---------------|----------------|---|----------------|
| EM71       | MC71      | EM55 (46 НАВ) |                | EM71  |                |
| -          | M3040     | EM71          |                | подсветка нижней части передней правой двери                      | 3045           |
| -          | M6005     | EM71          |                | контакт правого стеклоподъемника на правой двери                  | 6005           |
| -          | M6031     | EM71          |                | привод + модуль переднего ступенчатого стеклоподъемника пассажира | 6031           |
| -          | M6207     | EM71          |                | замочный механизм двери пассажира                                 | 6207           |
| -          | M6416     | EM71          |                | правое зеркало заднего вида                                       | 6416           |

## Жгут 67 PR/D

| соединение | № провода | подключение 1 | метка аппарата | подключение 2                                    | метка аппарата |
|------------|-----------|---------------|----------------|--|----------------|
| EM73       | MC72      | EM55 (46 НАВ) |                | EM73   |                |
| -          | M6100     | EM73          |                | задний контакт заднего правого стеклоподъемника  | 6105           |
| -          | M6132     | EM73          |                | привод + модуль заднего правого стеклоподъемника | 6131           |
| -          | M6212     | EM73          |                | группа замочных механизмов задней правой двери   | 6217           |

| Жгут 76 VAR |           |                |                |  |                |
|-------------|-----------|----------------|----------------|--|----------------|
| соединение  | № провода | подключение 1  | метка аппарата | подключение 2                          | метка аппарата |
| EM62        | 811D      | E811B (46 HAV) |                | EM62                                   |                |
| -           | 811A      | EM62           |                | заднее высокое подогреваемое стекло    | 8122           |
| -           | 811B      | EM62           |                | заднее стекло с обогревом              | 8120           |
| -           |           |                |                |  |                |
| EM82        | MC60      | "Мацца"        | MC60           | EM82                                   |                |
| -           | 8102      | EM82           |                | заднее стекло с обогревом              | 8120           |
| -           | 8102A     | EM82           |                | заднее стекло с обогревом              | 8120           |
| -           | 8102B     | EM82           |                | заднее высокое подогреваемое стекло    | 8122           |
| -           | M2110     | EM82           |                | дополнительный стоп-сигнал             | 2110           |
| -           | M5215     | EM82           |                | привод заднего стеклоочистителя        | 5215           |
| -           | M5215     | EM82           |                | привод заднего стеклоочистителя        | 5215           |
| -           | M6222     | EM82           |                | замочный механизм багажного отделения  | 6222           |
| -           | M6282     | EM82           |                | контакт открывания багажного отделения | 6282           |
| -           | M6282     | EM82           |                | контакт открывания багажного отделения | 6282           |

| Жгут 97 DEP |           |   |                |  |                |
|-------------|-----------|---|----------------|--|----------------|
| соединение  | № провода | подключение 1                           | метка аппарата | подключение 2  | метка аппарата |
| E751        | 7516A     | калькулятор системы помощи при парковке | 7500           | E751   |                |
| -           | 7516B     | E751                                    |                | задний левый внешний датчик контроля препятствия     | 7510           |
| -           | 7516C     | E751                                    |                | задний левый внутренний датчик контроля препятствия  | 7511           |
| -           | 7516D     | E751                                    |                | задний правый внешний датчик контроля препятствия    | 7512           |
| -           | 7516E     | E751                                    |                | задний правый внутренний датчик контроля препятствия | 7513           |
| -           |           |   |                |  |                |
| E752        | 7515A     | калькулятор системы помощи при парковке | 7500           | E752   |                |
| -           | 7515B     | E752                                    |                | задний левый внешний датчик контроля препятствия     | 7510           |
| -           | 7515C     | E752                                    |                | задний левый внутренний датчик контроля препятствия  | 7511           |
| -           | 7515D     | E752                                    |                | задний правый внешний датчик контроля препятствия    | 7512           |
| -           | 7515E     | E752                                    |                | задний правый внутренний датчик контроля препятствия | 7513           |

собственность PSA Peugeot Citroen

13/03/2023