



код элемента	назначение	информация
0004	null	панель приборов / / интеллектуальная панель приборов /
7326	null	кнопка активации/отключения системы контроля движения на спуске
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI1)
E265	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 265)
E265A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 265A)
EM51B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 51B)
EM84B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 84)
MC51B	null	точка соединения с массой кузова номер 51