

автомобиль : C4 PICASSO / C4 SPACETOURER (B78)		номер VIN: VF73ABHZMFJ710165 / OPR : 14091	
область	элементы защиты и двери	функция	стеклоподъемник
составные части			

принцип

код элемента	назначение	информация
1032	null	блок защиты и управления различными видами электрического питания
6004	null	переключатель стеклоподъемника пассажира
6036	null	панель управления стеклоподъемниками и наружными зеркалами двери водителя
6100	null	концевой выключатель заднего левого стеклоподъемника
6105	null	концевой выключатель заднего правого стеклоподъемника
6133	null	электропривод стеклоподъемника задней левой двери (с функцией противозащемления)
6134	null	электропривод стеклоподъемника задней правой двери (с функцией противозащемления)
6136	null	привод стеклоподъемника передней левой двери с защитой от защемления
6137	null	привод стеклоподъемника передней правой двери с защитой от защемления
AE00	null	электрическая блокировка рулевого колеса
VB00	null	сервисная аккумуляторная батарея
BFH3	null	блок предохранителей и реле салона 1
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI1)
E360	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 360)
E618B	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 618B)
E619	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 619)
E902A	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 902A)
E902B	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 902B)
E903A	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 903A)
E903B	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 903B)
E917A	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 917A)
E918A	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 918A)
E924	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 924)
E925	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 925)
E946	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 946)
EJ10	null	срачивание "+ от замка зажигания", защищенного предохранителем номер N10
EM01	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 01)
EM10C	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 10c)
EM11C	null	соединение EM11C
EM46B	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер (46B))
EM46D	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 46D)
EM47A	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 47A)
EM47C	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 47C)
EM55D	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер EM55D)
EM61	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 61)
EM62	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 62)
EM65	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 65)
EM67	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 67)
MC10A	null	точка соединения с массой кузова номер 10A
MC11C	null	точка соединения с массой кузова номер 11
MC13	null	точка соединения с массой кузова номер 13
MC46B	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC46D	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC47A	null	точка соединения с массой кузова номер 47
MC47C	null	точка соединения с массой кузова номер 47
MC47D	null	точка соединения с массой кузова номер 47
MC51A	null	точка соединения с массой кузова номер 51
MC55B	null	точка соединения с массой кузова номер 55
MM01A	null	точка "массы" двигателя № 01A
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке