



код элемента	назначение	информация
0004	null	панель приборов / / интеллектуальная панель приборов /
1032	null	блок защиты и управления различными видами электрического питания
7092	null	электрическое включение электрического стояночного тормоза
7095	null	компьютер стояночного тормоза с электроприводом
AE00	null	электрическая блокировка рулевого колеса
BB00	null	сервисная аккумуляторная батарея
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI1)
E784	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 784)
E900C	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 900C)
E900E	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 900E)
E901C	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 901C)
E901E	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 901E)
E917	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 917)
E917A	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 917A)
E918	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 918)
E918A	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 918A)
E934	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 934)
E935	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 935)
E953	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 953)
EM30	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 30)
EM40A	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 40A)
EM51B	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 51B)
EM53	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 53)
EV01	null	срачивание "+ габаритных фонарей", защищенного предохранителем номер 01
MC10	null	точка соединения с массой кузова номер 10
MC30A	null	точка соединения с массой кузова номер 30A
MC40B	null	точка соединения с массой кузова номер 40
MC51B	null	точка соединения с массой кузова номер 51
MC53B	null	точка соединения с массой кузова номер 53B
MM01	null	точка "массы" двигателя № 01
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке