


автомобиль : C4 PICASSO / C4 SPACETOURER (B78)		номер VIN: VF73AAHXTJHJ550433 / OPR : 14687	
область	силовой агрегат	функция	селективная каталитическая нейтрализация (SCR)
составные части			



собственность PSA Peugeot Citroen

код элемента	назначение	информация
12B1	null	модуль насоса введения карбомида с датчиком уровня
12B2	null	подогреватель трубопровода карбамида
12B4	null	инжектор карбамида
1320	null	компьютер управления двигателем /
13C1	null	выходной датчик NOx
13C5	null	датчик температуры отработавших газов после и перед каталитическим нейтрализатором
7500	null	компьютер системы помощи при парковке
7800	null	calculateur controle de stabilite
BB00	null	сервисная аккумуляторная батарея
BFRM	null	блок предохранителей и реле двигателя
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI1)
E900A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 276A)
E900E	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 900E)
E900F	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 900F)
E900J	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 900)
E901A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901A)
E901E	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901E)
E901F	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901)
E901J	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901)
E979	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 979)
E979F	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 979)
E980	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 980)
E980F	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 980)
EB28	null	сращивание "+ аккумуляторной батареи", защищенного электрическим предохранителем номер 28
EB28A	null	сращивание "+ аккумуляторной батареи", защищенного электрическим предохранителем номер 28
EM11B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 11B)
EM47	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 47)
EM47B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 47B)
MC11B	null	точка соединения с массой кузова номер 11B
MC47B	null	точка соединения с массой кузова номер 47B
MC47D	null	точка соединения с массой кузова номер 47