


26.08.10 314501B

## ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ

*TU5JP4 ВПРЫСК И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BE4R И ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С OPR 12166 ИЛИ СИСТЕМА ВПРЫСКА ДВИГАТЕЛЯ TU5JP4B И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BE4R И ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С OPR 12166*



|    |         |    |                                                                                                                  |
|----|---------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | 2127 EV | 01 | <b>ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕН.</b><br>ASS<br>- TU5JP4 ВПРЫСК И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BE4R И ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ       |
|    |         | 01 | ASS<br>- СИСТЕМА ВПРЫСКА ДВИГАТЕЛЯ TU5JP4B И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BE4R И ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ             |
| 02 | 1614 40 | 02 | <b>ВТУЛКА</b><br>- TU5JP4 ВПРЫСК И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BE4R И ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ                       |
|    |         | 02 | - СИСТЕМА ВПРЫСКА ДВИГАТЕЛЯ TU5JP4B И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BE4R И ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ                    |
| 03 | 2130 13 | 01 | <b>КРЫШКА ПЕДАЛИ</b><br>- TU5JP4 ВПРЫСК И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BE4R И ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ                |
|    |         | 01 | - СИСТЕМА ВПРЫСКА ДВИГАТЕЛЯ TU5JP4B И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BE4R И ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ                    |
| 04 | 4505 19 | 01 | <b>ГАЙКА С ОСНОВ.</b><br>DIAM 8X125<br>- TU5JP4 ВПРЫСК И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BE4R И ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
|    |         | 01 | DIAM 8X125<br>- СИСТЕМА ВПРЫСКА ДВИГАТЕЛЯ TU5JP4B И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BE4R И ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ      |
| 05 | 2143 18 | 01 | <b>ПРОСТАВ.СТУПИЦЫ</b><br>- TU5JP4 ВПРЫСК И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BE4R И ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ              |
|    |         | 01 | - СИСТЕМА ВПРЫСКА ДВИГАТЕЛЯ TU5JP4B И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BE4R И ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ                    |
| 06 | 2148 E2 | 01 | <b>ВСПОМОГ.ПРУЖИНА</b><br>- TU5JP4 ВПРЫСК И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BE4R И ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДО OPR 12207 |
|    |         | 01 | - СИСТЕМА ВПРЫСКА ДВИГАТЕЛЯ TU5JP4B И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BE4R И ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДО OPR 12207       |
|    | 2148 K7 | 01 | ASS<br>- TU5JP4 ВПРЫСК И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BE4R И ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С OPR 12208                     |
|    |         | 01 | ASS<br>- СИСТЕМА ВПРЫСКА ДВИГАТЕЛЯ TU5JP4B И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BE4R И ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С OPR 12208 |
| 07 | 2189 20 | 01 | <b>ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ</b><br>- TU5JP4 ВПРЫСК И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BE4R И ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ                |
|    |         | 01 | - СИСТЕМА ВПРЫСКА ДВИГАТЕЛЯ TU5JP4B И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BE4R И ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ                    |
| 09 | 2141 55 | 01 | <b>КУЛАЧОК ПЕДАЛИ</b><br>- TU5JP4 ВПРЫСК И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BE4R И ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ               |
|    |         | 01 | - СИСТЕМА ВПРЫСКА ДВИГАТЕЛЯ TU5JP4B И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BE4R И ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ                    |
| 10 | 2182 H1 | 01 | <b>ПЕРЕДАТЧИК</b><br>- TU5JP4 ВПРЫСК И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BE4R И ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ                   |
|    |         | 01 | - СИСТЕМА ВПРЫСКА ДВИГАТЕЛЯ TU5JP4B И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BE4R И ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ                    |
| 11 | 2182 99 | 01 | <b>УКАЗАТЕЛЬ ТЕМП.</b><br>- TU5JP4 ВПРЫСК И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BE4R И ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ              |
|    |         | 01 | - СИСТЕМА ВПРЫСКА ДВИГАТЕЛЯ TU5JP4B И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BE4R И ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ                    |
| 12 | 2156 J1 | 01 | <b>ШЛАНГ ЛЮКА</b><br>- TU5JP4 ВПРЫСК И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BE4R И ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДО OPR 12529      |
|    |         | 01 | - СИСТЕМА ВПРЫСКА ДВИГАТЕЛЯ TU5JP4B И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BE4R И ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДО OPR 12529       |
| 14 | 2152 73 | 01 | <b>КЛИПСА</b><br>- TU5JP4 ВПРЫСК И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BE4R И ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ                       |

|    |         |          |                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         | 01       | - СИСТЕМА ВПРЫСКА ДВИГАТЕЛЯ TU5JP4B И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BE4R И ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ                                                                                                                                   |
| 15 | 6545 LX | 01<br>01 | ПРОТИВОУД.УСИЛ.<br>- TU5JP4 ВПРЫСК И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BE4R И ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ<br>- СИСТЕМА ВПРЫСКА ДВИГАТЕЛЯ TU5JP4B И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BE4R И ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ                                   |
| 16 | 2143 10 | 01<br>01 | УПЛОТНИТЕЛЬ СТ.<br>- TU5JP4 ВПРЫСК И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BE4R И ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ<br>- СИСТЕМА ВПРЫСКА ДВИГАТЕЛЯ TU5JP4B И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BE4R И ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ                                   |
| 70 | 6913 S9 | 02<br>02 | ШПИЛЬКА<br>8X125-35<br>- TU5JP4 ВПРЫСК И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BE4R И ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ<br>8X125-35<br>- СИСТЕМА ВПРЫСКА ДВИГАТЕЛЯ TU5JP4B И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BE4R И ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ                   |
| 72 | 6925 L4 | 01<br>01 | БОЛТ С БУРТИКОМ<br>DIAM 7X100-25<br>- TU5JP4 ВПРЫСК И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BE4R И ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ<br>DIAM 7X100-25<br>- СИСТЕМА ВПРЫСКА ДВИГАТЕЛЯ TU5JP4B И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BE4R И ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
| 74 | 6912 F9 | 01<br>01 | БОЛТ RLX<br>8X125-60<br>- TU5JP4 ВПРЫСК И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BE4R И ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ<br>8X125-60<br>- СИСТЕМА ВПРЫСКА ДВИГАТЕЛЯ TU5JP4B И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BE4R И ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ                  |
| 80 | 6987 21 | 02<br>02 | ХОМУТ<br>4-13-1,5<br>- TU5JP4 ВПРЫСК И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BE4R И ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ<br>4-13-1,5<br>- СИСТЕМА ВПРЫСКА ДВИГАТЕЛЯ TU5JP4B И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BE4R И ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ                     |
| 82 | 6555 N7 | 01<br>01 | ХОМУТ<br>6X12-0,7-4<br>- TU5JP4 ВПРЫСК И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BE4R И ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ<br>6X12-0,7-4<br>- СИСТЕМА ВПРЫСКА ДВИГАТЕЛЯ TU5JP4B И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BE4R И ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ                 |