

ОПЕРАЦИИ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ : ПОСЛЕ ПОДСОЕДИНЕНИЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

1. Функция антисканнинга

Необходимо подождать 1 минуту после подсоединения аккумуляторной батареи, чтобы можно было запустить двигатель.

2. Электрические стеклоподъемники

Может понадобиться повторная инициализация функции двухрежимной работы и защиты от заземления стеклоподъемника.

ПРИМЕЧАНИЕ : Если стекло опущено при отсоединении аккумуляторной батареи, нажмите несколько раз на выключатель стеклоподъемника, чтобы поднять его, затем выполните операцию инициализации.

Полностью опустите стекло.

Нажимайте и отпускайте выключатель стеклоподъемника до полного подъема стекла.

ПРИМЕЧАНИЕ : Необходимо проделать эту операцию с каждым стеклоподъемником.

3. Дверь багажного отделения

Заблокируйте и разблокируйте замки автомобиля, чтобы заново активировать электрическое открытие двери багажного отделения.

4. Многофункциональный дисплей

Необходима регулировка даты, времени и единиц вывода температуры наружного воздуха.

Заново конфигурируйте меню персонализации многофункционального дисплея.

5. Автомагнитола

Перепрограммируйте станции настройки автомагнитолы.

6. Блок телематики(радиотелефон RT3)

Перепрограммируйте станции настройки автомагнитолы.

Система навигации :

- ┆ Внимание, автомобиль должен находиться на открытом месте(при включении зажигания система навигации выполняет поиск спутников)
- ┆ Перепрограммируйте параметры клиента

7. Ограничитель скорости

Скажите клиенту, что заданная величина ограничения скорости стерта.