

БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР

Система, предназначенная для предоставления Вам информации о пробеге в любой момент времени (об автономности - запасе хода без дозаправки, расходе топлива, ...).


Одноцветный дисплей С



Цветной дисплей NaviDrive



Вывод данных на дисплей



Нажмите на кнопку, расположенную на торце **выключателя стеклоочистителя**, чтобы последовательно вывести на дисплей компьютера различные закладки:



- закладку с мгновенной информацией:
 - об автономности,
 - о текущем расходе топлива,
 - о расстоянии, оставшемся до конца участка пути,



- закладку с параметрами участка пути "1" с информацией:
 - о пройденном расстоянии,
 - о среднем расходе топлива,
 - о средней скорости движения для первого участка пути.



- закладку с параметрами участка пути "2" с информацией:
 - о пройденном расстоянии,
 - о среднем расходе топлива,
 - о средней скорости движения для второго участка пути.

Установка на ноль участка пути



Выберите нужный участок пути и нажмите на кнопку и удерживайте ее более двух секунд.

Участки пути "1" и "2" не зависят один от другого и идентичны по назначению. Участок пути "1" можно использовать, например, для ежедневных расчетов, а участок пути "2" - для ежемесячных.

Меню "Бортовой компьютер"

Система, информирующая о состоянии некоторых бортовых функций на автомобиле, таких как журнал регистрации неисправностей, режим работы различных устройств...

Журнал регистрации неисправностей

Журнал показывает записи сигналов текущих неполадок, последовательно выводя их на многофункциональный дисплей.


Информация о текущих режимах работы систем

Здесь предоставляется информация об активном или неактивном состоянии систем автомобиля.

Ввод протяженности предстоящего пробега

Функция позволяет ввести приближительную величину пробега до пункта назначения.


Одноцветный дисплей C



- ☞ Нажмите на кнопку **"MENU"**, чтобы перейти к главному меню.
- ☞ Нажимайте на стрелки, а затем на кнопку **"OK"**, чтобы выбрать меню **"Бортовой компьютер"**.
- ☞ В меню **"Бортовой компьютер"** выберите одно из следующих приложений:
 - "Журнал сообщений",
 - "Состояние функций",
 - "Ввести расстояние до пункта назначения".

Меню "Диагностика автомобиля"

Цветной дисплей NaviDrive



- ☞ Нажмите на кнопку **"MENU"**, чтобы перейти к главному меню.
- ☞ Вращая ручку и нажав на нее, выберите меню **"Диагностика автомобиля"**.
- ☞ В меню **"Диагностика автомобиля"** выберите одно из следующих приложений:
 - "Журнал сообщений",
 - "Состояние функций".