




CD-ЧЕЙНДЖЕР


В нем могут находиться 6 компакт-дисков. Он не читает :

- ▶ компакт-диски, записанные в формате MP3,
- ▶ компакт-диск с базой системы навигации,
- ▶ компакт-диск "Аудиосистема и система телематики".



Чтобы вставить компакт-диск в CD-чейнджер :

- ▶ откройте сдвижную крышку **A**,
- ▶ нажмите на кнопку **B** для извлечения магазина **C**,
- ▶ откройте одно из шести гнезд магазина, потянув за рычажок **D**,
- ▶ **вставьте компакт-диск этикеткой вверх и закройте гнездо**,
- ▶ вставьте магазин в чейнджер,
- ▶ закройте сдвижную крышку **A**.



i Прослушивание самостоятельно записанных компакт-дисков может привести к нарушениям в работе аудиосистемы.

В дисковод следует устанавливать компакт-диски только круглой формы.