

ИНФОРМАЦИЯ : КОД ОШИБКИ P1734 (КОМПЬЮТЕР АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ)

6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ СТТ ИЛИ МЕХ. КП АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 6-СТУПЕНЧАТАЯ

Компьютер автоматизированной коробки передач с ручным управлением	
Код ошибки	P1734
Описание кода неисправности для послепродажного обслуживания	Ошибка сигнала положения управления коробки передач в оси выбора передачи : Короткое замыкание на массу
Описание диагностики	Напряжение сигнала менее 0,5 В (Короткое замыкание на массу)
	Время подтверждения ошибки : 1с
Условия возникновения кода ошибки	Должны выполняться следующие условия - Зажигание включено - Не работает стартер
Техническое уточнение по условиям возникновения кода ошибки	Напряжение питания в норме
	Отсутствие кодов ошибок P1587 - P1586
Условия исчезновения кодов неисправности	ABSENCE DE DEFAUT (ОТСУТСТВИЕ ОШИБКИ) (В течение не менее 2 с)
Аварийные режимы при наличии неисправности	Двигатель работает или находится в фазе Stop and Start - Переключение передач нарушено (Более продолжительное переключение передач) - Не могут включиться высшие передачи по отношению к 3-й передаче - Включение ручного режима - Команда включения нейтрали принимается при остановке автомобиля - При требовании реверсирования движения автомобиля включается нейтральная передача - При обнаружении неисправности при включении нейтрали переключение передач запрещается - Если нарушение происходит при переключении передачи : Срочный выбор нейтрали - Для автомобилей, оснащенных системой "Stop and Start" (остановка и возобновление движения) : Функция stop and start отключена
	Двигатель не работает - При команде включения заднего хода включается нейтраль - Нейтраль включается, если при движении задним ходом командует включение режима переднего хода - При обнаружении неисправности при включении нейтрали переключение передач запрещается - Возможен запуск двигателя
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений (*)	Световой сигнализатор MIL
	Сигнализатор "SERVICE"
	Индикатор спортивного режима
	Индикатор режима "снег"
	Сигнализаторы автоматизированной коробки передач с ручным управлением 6 скоростей или автоматической коробки передач (Оранжевый треугольник PRND)
	Индикация "-" на панели приборов
Основные возможные претензии клиентов	Трудность/невозможность переключения передачи коробки передач
	Недостаточная мощность
	Отсутствие автоматической остановки двигателя
Подозрительные зоны	Частые случаи - Датчик выбора

	<p>Другие возможные случаи</p> <ul style="list-style-type: none">- 12-клеммный разъем компьютера автоматизированной коробки передач с ручным управлением- 12-канальный жгут проводов компьютера автоматизированной коробки передач- Компьютер автоматизированной коробки передач с ручным управлением
--	---

(*) В зависимости от типа двигателя и комплектации автомобиля.