

ИНФОРМАЦИЯ : КОД ОШИБКИ P1767 (КОМПЬЮТЕР АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ)

МЕХ. КП АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 6-СТУПЕНЧАТАЯ ИЛИ 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМSTT

МЕХ. КП АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 6-СТУПЕНЧАТАЯ ИЛИ 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМSTT

Компьютер автоматизированной коробки передач с ручным управлением	
Код ошибки	P1767
Описание кода неисправности для послепродажного обслуживания	Неисправность селектора передач : Не характеризуется
Описание диагностики	Обнаружение включения неверного канала : Включение неправильной передачи через 50 мс (Кроме N)
Условия возникновения кода ошибки	Переключение передачи включено (Только включение)
Техническое уточнение по условиям возникновения кода ошибки	Отсутствие одного или нескольких кодов дефектов P0900 - P0901 - P0902 - P0903 - P0920 - P0921 - P0922 - P0923 - P0924 - P0926 - P0927 - P0929 - P1586 - P1587 - P1732 - P1733 - P1734 - P1764 - P1765 - P1766 - P1772
Условия исчезновения кодов неисправности	После выключения и включения зажигания
Аварийные режимы при наличии неисправности	<p>Попытки включения намеченной передачи и включение режима ручного переключения (Игнорируются требования переключения передачи)</p> <p>В случае ошибки при включении намеченной передачи</p> <ul style="list-style-type: none"> - Срочный выбор нейтрали (Учитываются следующие команды переключения передач) - Автоматический режим отключен <p>Для автомобилей, оснащенных системой "Stop and Start" (остановка и возобновление движения) : Функция stop and start отключена</p>
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений (*)	Световой сигнализатор MIL
Основные возможные претензии клиентов	Трудность/невозможность переключения передачи коробки передач
	Недостаток мощности
	Отсутствие автоматической остановки двигателя
	Проблема с запуском
	Невозможность привести автомобиль в движение
	Проблема автоматического запуска двигателя автомобиля
Подозрительные зоны	Утечки
	Датчик выбора
	12-канальный жгут проводов компьютера автоматизированной коробки передач
	гидравлический блок
	электроклапанов
	Компьютер коробки передач
	Коробка передач
	Механическая неисправность привода управления коробкой передач (Механизм выбора передач ; Палец включения)
Механизм коробки передач (Внутреннее управление)	

(*) В зависимости от типа двигателя и комплектации автомобиля.