


## СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : ПЕРЕДНЯЯ МУЛЬТИПЛЕКСНАЯ ПАНЕЛЬ

**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ  .

## 1. Инструменты

инструмент	Номер (реферанс)	Обозначение
 <p>[1287]</p> <p>Рисунок : E5AG03JT</p>	[1287]	Шпильки

## 2. Снятие

Отсоединить аккумуляторную батарею  .




Рисунок : C5FG1ETD

Открепить аналоговые часы (1) ( в "а" ) ; С помощью приспособления [1287].

Отделить аналоговые часы (1)

Отделить аналоговые часы (1).




Рисунок : C5FG1EUD

Отсоедините разъем ( в "b").  
Снять аналоговые часы (1).




Рисунок : C5FG1EVD

Снять :

- **Верхний декоративный элемент** ⓘ (Центральная консоль )
- болтов (2)




Рисунок : C5FG1EWD

Открепить многофункциональную лицевую панель (3) ( в "с" ) ; С помощью приспособления [1287].  
Отделить многофункциональную лицевую панель (3).




Рисунок : C5FG1EXD

Отключить электрические разъемы ( в "d").

Снять лицевую панель многофункционального дисплея (3).

### 3. Установка

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке.

Подсоедините обратно аккумуляторную батарею.

Проверьте функционирование электрооборудования.