

Описание - Работа : Масляный фильтр коробки передач

D4EA03GHP0

ОПИСАНИЕ - РАБОТА : МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

1. Описание




Рисунок : B1FA01FD

- (1) Опора масляного фильтра.
- (2) Корпус масляного фильтра.
- (3) Фильтрующий элемент.

2. Роль

Фильтр очистки рабочей жидкости (масляный фильтр) удаляет загрязнения, содержащиеся в рабочей жидкости.

3. Работа




Рисунок : B1FA01GD

(2) Корпус масляного фильтра.

(3) Фильтрующий элемент.

"a" Выход масла.

"b" Подача масла.

Обозначения :

- "A" Не отфильтрованное масло
- "B" Масло коробки передач
- "C" Отфильтрованное масло

Этапы фильтрации :

- Поступление масла в фильтр
- Очистка масла, проходящего через фильтрующий элемент
- Возврат масла в коробку передач

4. Электрические характеристики

Без объекта.

5. Техническое обслуживание

Периодичность замены фильтра коробки передач: 100000 км.

Обслуживание выполняется одновременно с заменой рабочей жидкости коробки передач.