

# СНЯТИЕ – УСТАНОВКА : ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНСОЛЬ

5-ДВЕРНЫЙ СЕДАН ИЛИ 5-ДВЕРНЫЙ УНИВЕРСАЛ

**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Соблюдайте требования обеспечения безопасности (обратитесь к брошюре: РЕКОМЕНДАЦИИ - ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ).

## 1. Снятие




Рисунок : C5FP0AKC

Отсоедините разъем :

- Ребристый кожух рычага переключения передач ( 2)
- Защитный кожух стояночного тормоза (4)

Снимите :

- Основание рычага переключения передач (1)
- Накладку стояночного тормоза (5)
- Пепельницу (3)




Рисунок : C5FP0ALC

Снимите гайки (7).

Отключить различные электрические разъемы или оборудование.

Снимите центральную консоль (6) (поднять и потянуть назад).

## **2. Установка**

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке.