



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

OUTLANDER

	<i>Краткий обзор</i>	
	<i>Общие сведения</i>	
	<i>Запирание и отпирание дверей</i>	<i>1</i>
	<i>Сиденья и ремни безопасности</i>	<i>2</i>
	<i>Органы управления и контрольно-измерительные приборы</i>	<i>3</i>
	<i>Начало движения и вождение автомобиля</i>	<i>4</i>
	<i>Создание комфортных условий в салоне</i>	<i>5</i>
	<i>Действия в сложных ситуациях</i>	<i>6</i>
	<i>Уход за автомобилем</i>	<i>7</i>
	<i>Техническое обслуживание автомобиля</i>	<i>8</i>
	<i>Технические характеристики</i>	<i>9</i>

Органы управления и контрольно-измерительные приборы

E00100102355

Корректор света фар*,
стр. 3-62

Выключатель системы
ультразвуковых
датчиков*, стр. 4-59



Выключатель динамической системы
курсовой устойчивости*, стр. 4-46

Комбинированный переключатель ближнего и дальнего
света фар, стр. 3-57

Переключатель указателей поворота, стр. 3-64

Выключатель передних противотуманных фар,
стр. 3-65

Контрольно-измерительные приборы,
стр. 3-2

Подрулевой переключатель передач
Sportronic*, стр. 4-22

Выключатель очистителя и омывателя
лобового стекла, стр. 3-67

Выключатель очистителя и омывателя
заднего стекла, стр. 3-69

Кнопки управления круиз-
контролем*, стр. 4-49

Рычаг регулировки угла наклона
рулевой колонки, стр. 4-8


Кнопки дистанционного управления
аудиосистемой на рулевом колесе, стр. 5-68

Кнопки управления телефонной системой связи Bluetooth® с
функцией распознавания голосовых команд, стр. 5-80

Система дополнительных средств пассивной безопасности (SRS) —
подушка безопасности водителя, стр. 2-43, 2-50

Замок зажигания, стр. 4-13


AG5000522



AG5000216

Оборудование салона

E00100201795



AG5000535

Подголовники, стр. 2-12

Отсек для солнцезащитных очков,
стр. 5-132

Подушка безопасности занавесочного
типа*, стр. 2-43, 2-55

Выключатель
электропривода люка*,
стр. 1-49
Лампа местной
подсветки и передняя
лампа освещения
салона, стр. 5-121

Шторка багажника, стр. 5-137

Вешевой отсек в задней боковой
облицовке, стр. 5-132

Подставка для бутылки, стр. 5-135

Вешевой ящик в полу багажника*,
стр. 5-133

Подлокотник, стр. 2-12
Подстаканник, стр. 5-134

AG5000317

Багажник и вещевые отделения

E00100400790



Крюк для крепления багажа,
стр. 5-140

Розетка электропитания,
стр. 5-119

Крюк для крепления багажа,
стр. 5-140

Домкрат, стр. 6-8


Комплект инструмента, стр. 6-8

Крюк для крепления багажа, стр. 5-140

Крюк для крепления багажа,
стр. 5-140

AG5000056

Наружное оборудование



Разделенная дверь багажника, стр. 1-38

Система дистанционного управления
замками дверей, стр. 1-6

Система дистанционного управления
замками дверей и запуска двигателя, стр. 1-9

Запирание и отпирание дверей, стр. 1-34

Антенна, стр. 5-75

Задний спойлер

Очиститель заднего стекла,
стр. 3-69

Задний противотуманный
фонарь, стр. 3-66, 8-34, 8-45

Фонари освещения номерного
знака, стр. 3-57, 8-34, 8-50

Система ультразвуковых
датчиков*, стр. 4-62

Запасное колесо, стр. 6-13

Огни заднего хода, стр. 3-57, 8-34, 8-49

Система
ультразвуковых
датчиков*, стр. 4-62

Стоп-сигналы/Задние габаритные
огни, стр. 3-57, 8-34, 8-47

Размеры шин и колесных дисков, стр. 9-10

Давление воздуха в шинах, стр. 8-15

Замена колес, стр. 6-11

Цепи противоскольжения, стр. 8-19

Указатели поворота/Аварийная световая
сигнализация, стр. 3-64, 8-34, 8-47

AG5000580