

автомобиль : С4		OPR : 12348	
область	Общие сведения (характеристики)	функция	распределение соединений
составные части			
D3VBQ7P0	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ		

Жгут 00 DIV 1

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E755B	7555	калькулятор контроля боковой траектории	7550	E755B	
-	7555A	E755B		левый датчик 1 контроля боковой траектории	7551
-	7555B	E755B		левый датчик 2 контроля боковой траектории	7552
-	7555C	E755B		левый датчик 3 контроля боковой траектории	7553
-	7555D	E755B		правый датчик 1 контроля боковой траектории	7561
-	7555E	E755B		правый датчик 2 контроля боковой траектории	7562
-	7555F	E755B		правый датчик 3 контроля боковой траектории	7563
-					
E755C	7550	калькулятор контроля боковой траектории	7550	E755C	
-	7550A	E755C		левый датчик 1 контроля боковой траектории	7551
-	7550B	E755C		левый датчик 2 контроля боковой траектории	7552
-	7550C	E755C		левый датчик 3 контроля боковой траектории	7553
-	7550D	E755C		правый датчик 1 контроля боковой траектории	7561
-	7550E	E755C		правый датчик 2 контроля боковой траектории	7562
-	7550F	E755C		правый датчик 3 контроля боковой траектории	7563
-					
E904	9042	калькулятор контроля боковой траектории	7550	E904	
-	9042A	E904		левый датчик 1 контроля боковой траектории	7551
-	9042B	E904		левый датчик 2 контроля боковой траектории	7552
-	9042C	E904		левый датчик 3 контроля боковой траектории	7553
-	9042D	E904		правый датчик 1 контроля боковой траектории	7561
-	9042E	E904		правый датчик 2 контроля боковой траектории	7562
-	9042F	E904		правый датчик 3 контроля боковой траектории	7563

Жгут 00 DIV 2

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E100	6778	калькулятор механической пилотируемой коробки передач	1660	E100	
-	6775	E100		датчик переключения	1624
-	6778A	E100		датчик выбора	1633
-					
E101	6779	калькулятор механической пилотируемой коробки передач	1660	E101	
-	6776	E101		датчик переключения	1624
-	6779A	E101		датчик выбора	1633

Жгут 01 CBP

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата

EM80	MC80P	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	EM80	
-	MC80A	EM80		компрессор системы охлаждения	8020
-	MC80B	EM80		компрессор системы охлаждения	8020

Жгут 10 PR					
соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E102	1021	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	E102	
-	1021D	E102		Компьютер управления двигателем	1320
-	1021Z	E102		Компьютер управления двигателем	1320
-					
E210	210A	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E210	
-	210B	E210		двух функциональный контакт тормозной системы	2120
-	210U	E210		калькулятор контроля стабильности	7800
-	210V	E210		компьютер автоматической коробки передач	1630
-	210W	E210		коммутационный блок прицепа	BSR1
-	210Y	E210		калькулятор антиблокировки колеса	7020
-					
E661A	6615	модуль динамической корректировки света фар	6606	E661A	
-	6615A	E661A		датчик высоты кузова в задней части	6617
-	6615B	E661A		датчик высоты кузова в передней части	6616
-					
E661B	6616	модуль динамической корректировки света фар	6606	E661B	
-	6616A	E661B		датчик высоты кузова в задней части	6617
-	6616B	E661B		датчик высоты кузова в передней части	6616
-					
E673	6739Y	калькулятор антиблокировки колеса	7020	E673	
-	6739U	E673		гидравлическая группа антиблокировки	7025
-	6739A	E673		группа электронасоса	7122
-	6739D	E673		левая фара	2610
-	6739	E673		калькулятор антиблокировки колеса	7020
-					
E781	7816C	калькулятор контроля стабильности	7800	E781	
-	7816A	E781		реле системы контроля стабильности	7802
-	7816B	E781		реле системы контроля стабильности	7802
-					
E784	7842P	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E784	
-	7842A	E784		Компьютер управления двигателем	1320
-	7842B	E784		калькулятор системы контроля пониженного давления в шинах	7600
-	7842E	E784		Компьютер управления двигателем	1320
-	7842Z	E784		Компьютер управления двигателем	1320
-					
E809	8094	Компьютер управления двигателем	1320	809	
-	8094Z	E809		датчик положения педали акселератора	1261

Жгут 10 PR (продолжение)					
соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E900	9000	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E900	
				калькулятор системы контроля	

-	9000G	E900		пониженного давления в шинах	7600
-	9000P	E900		модуль динамической корректировки света фар	6606
-	9000B	E900		калькулятор контроля стабильности	7800
-	9000R	E900		гиросметр измеритель ускорения системы контроля стабильности	7804
-	9010B	E900		калькулятор контроля стабильности	7800
-	9000V	E900		компьютер автоматической коробки передач	1630
-	9000Y	E900		калькулятор антиблокировки колеса	7020
-	9000M	E900		пилотируемая механическая коробка передач	1660
-					
E901	9001	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E901	
-	9001G	E901		калькулятор системы контроля пониженного давления в шинах	7600
-	9001P	E901		модуль динамической корректировки света фар	6606
-	9001B	E901		калькулятор контроля стабильности	7800
-	9001R	E901		гиросметр измеритель ускорения системы контроля стабильности	7804
-	9001U	E901		калькулятор контроля стабильности	7800
-	9001V	E901		компьютер автоматической коробки передач	1630
-	9001Y	E901		калькулятор антиблокировки колеса	7020
-	9001M	E901		калькулятор механической пилотируемой коробки передач	1660
-					
E904	9043	модуль динамической корректировки света фар	6606	E904	
-	9043D	E904		правая фара	2615
-	9043G	E904		левая фара	2610
-					
EB04	B04	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	EB04	
-	B04A	EB04		модуль блокировки защиты 3 реле	BSP3
-	B04B	EB04		модуль блокировки защиты 3 реле	BSP3
-					
EB06	8020B	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	EB06	
-	8020A	EB06		передняя панель системы кондиционирования (если отдельно)	8025
-					
EB07	BF07	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	EB07	
-	BF07D	EB07		диагностический разъем	C001

Жгут 10 PR (продолжение)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
EB08A	BE08H	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	EB08A	
-	BE08F	EB08A		модуль объемной охраны противоугонной системы	8602
-	BE08G	EB08A		сирена противоугонной сигнализации	8605
-	BE08G	EB08A		ультразвуковой излучатель	8607
-					
EB10	BE10	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	EB10	
-	BE10A	EB10		двух функциональный контакт тормозной системы	2120
-	BE10C	EB10		калькулятор системы контроля пониженного давления в шинах	7600
-	BE10V	EB10		компьютер автоматической коробки передач	1630
-					
EC04	CE04	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	EC04	
-	CE04A	EC04		двух функциональный контакт тормозной системы	2120

-	CE04C	EC04		контакт системы безопасности круизконтроля (сцепление)	7306
-	CE04C	EC04	-	реле системы безопасности круиз контроля	7307
-	CE04D	EC04		контактная пара датчика уровня охлаждающей жидкости двигателя	4010
-	CE04G	EC04		диагностический разъем	C001
-					
EC07A	CM07D	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	EC07A	
-	CM07B	EC07A		левая фара	2610
-	CM07C	EC07A		модуль динамической корректировки света фар	6606
-	CM07F	EC07A		правая фара	2615
-					
EC06A	CM06L	калькулятор контроля стабильности	7800	EC06A	
-	CM06F	EC06A		реле системы контроля стабильности	7802
-	CM06K	EC06A		реле системы контроля стабильности	7802
-					
EC06B	CM06V	компьютер автоматической коробки передач	1630	EC06B	
-	CM06G	EC06B		реле управления приводного механизма блокировки рычага переключения скоростей	1642
-	CM06P	EC06B		сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1
-	CM06T	EC06B		реле управления приводного механизма блокировки рычага переключения скоростей	1642
-	CM06U	EC06B		контакт механизма импульсного управления	1602
-					
EM10A	MBSM1	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	EM10A	
-	MC100	"Масса"		EM10C (10 PR)	
-	MC22D	EM10A		контакт фонарей заднего хода	2200
-	MC264	EM10A		левая фара	2610
-	MC268	EM10A		левая противотуманная фара	2670
-	MC440	EM10A		контакт уровня тормозной жидкости	4410
-	MC801	EM10A		модуль блокировки защиты 3 реле	BCP3

Жгут 10 PR (продолжение)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
EM10B	ME10P	"Масса"	MC10	EM10B	
-	MBSM2	EM10B		сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1
-	MBSM3	EM10B		сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1
-	ME261	EM10B		правая фара	2615
-	ME262	EM10B		левая фара	2610
-	ME660	EM10B		модуль динамической корректировки света фар	6606
-	ME702	EM10B		калькулятор контроля стабильности	7800
-	ME703	EM10B		калькулятор антиблокировки колеса	7020
-					
EM10C	MC10P	"Масса"	MC10	EM10C	
-	MC100	EM10C		EM10A (10 PR)	
-	MC130	EM10C		Компьютер управления двигателем	1320
-	MC131	EM10C		Компьютер управления двигателем	1320
-	MC132	EM10C		Компьютер управления двигателем	1320
-	MC133	EM10C		Компьютер управления двигателем	1320
-	MC134	EM10C		Компьютер управления двигателем	1320
-	MC135	EM10C		Компьютер управления двигателем	1320
-	MC136	EM10C		Компьютер управления двигателем	1320
-	MC137	EM10C		Компьютер управления двигателем	1320
-	MC138	EM10C		Компьютер управления двигателем	1320
-	MC260	EM10C		левая фара	2610

-	MC262	EM10C		левая фара	2610
-	MC660	EM10C		модуль динамической корректировки света фар	6606
-					
EM20A	MC20P	"Магса"	MC20	EM20A	
-	MC25B	EM20A		звуковая сигнализация	2520
-	MC265	EM20A		правая фара	2615
-	MC267	EM20A		правая противотуманная фара	2675
-	MC401	EM20A		контактная пара датчика уровня охлаждающей жидкости двигателя	4010
-	MC540	EM20A		насос омывателей фар	5405
-	MC261	EM20A		правая фара	2615
-					
EM20B	MC20B	"Магса"	MC20	EM20B	
-	MC20C	EM20B		группа электронасоса	7122

Жгут 10 PR (продолжение)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
EM46B	ME46A	"Магса"	MC46	EM46B	
-	ME00A	EM46B		диагностический разъем	C001
-	ME01L	EM46B		насос топливной системы	1211
-	ME128	EM46B		воздушный электроклапан резервуара	1282
-	ME161	EM46B		контакт механизма импульсного управления	1602
-	ME12F	EM46B		Насос системы присадок	1283
-	MEBSI	EM46B		интеллектуальный сервисный модуль	BSI1
-					
EM46C	MC46P	"Магса"	MC10	EM46C	
-	MC00A	EM46C		диагностический разъем	C001
-	MC160	EM46C		компьютер автоматической коробки передач	1630
-	MC162	EM46C		контакт механизма импульсного управления	1602
-	MC163	EM46C		система выбора программы автоматической коробки передач	1640
-	MC165	EM46C		электро - гидравлический блок АКПП	1635
-	MC220	EM46C		электро - гидравлический блок АКПП	1635
-	MC760	EM46C		калькулятор системы контроля пониженного давления в шинах	7600
-	MC780	EM46C		гиrometer измеритель ускорения системы контроля стабильности	7804
-	MC861	EM46C		сирена противоугонной сигнализации	8605
-	MCBSI	EM46C		интеллектуальный сервисный модуль	BSI1
-					
EM46G	MC86B	"Магса"	MC46	EM46G	
-	MC86B	EM46G		сопротивление системы подачи воздуха дополнительной системы кондиционирования	8049
-	MC86C	EM46G		сопротивление системы подачи воздуха дополнительной системы кондиционирования	8049

Жгут 15 F/AV

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E752A	7523	калькулятор системы помощи при парковке	7500	E752A	
-	7523A	E752A		передний левый внешний датчик контроля препятствия	7506
-	7523B	E752A		передний левый внутренний датчик контроля препятствия	7507
-	7523C	E752A		передний правый внутренний датчик контроля препятствия	7509
-	7523D	E752A		передний правый внешний датчик контроля препятствия	7508
-	7523E	E752A		датчик обнаружения препятствия контролирует свободное место слева	7516
-	7523F	E752A		датчик обнаружения препятствия контролирует свободное место справа	7517
-					
E752B	7524	калькулятор системы помощи при парковке	7500	E752B	
-	7524A	E752B		передний левый внешний датчик контроля	7506

				препятствия	
-	7524B	E752B		передний левый внутренний датчик контроля препятствия	7507
-	7524C	E752B		передний правый внутренний датчик контроля препятствия	7509
-	7524D	E752B		передний правый внешний датчик контроля препятствия	7508
-	7524E	E752B		датчик обнаружения препятствия контролирует свободное место слева	7516
-	7524F	E752B		датчик обнаружения препятствия контролирует свободное место справа	7517

Жгут 20 MOT (ET3J4)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E135A	1356B	Компьютер управления двигателем	1320	E135A	
-	1356	E135A		Датчик номера цилиндра	1115
-	1356A	E135A		переключатель системы ограничения скорости автомобиля	7316
-					
E136	1363	Компьютер управления двигателем	1320	E136	
-	1363A	E136		Датчик номера цилиндра	1115
-	1363B	E136		Датчик давления входящего воздуха	1312
-					
EC06	0006P	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	EC06	
-	0006A	EC06		Инжектор цилиндра 1-2-3-4	1331/1332/1333/1334
-	0006B	EC06		катушка зажигания	1135
-					
EC08	0008P	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	EC08	
-	0008A	EC08		Кислородный датчик на выходе: не характеризуется	1351
-	0008B	EC08		Кислородный датчик на входе	1350
-	0008C	EC08		Электродвигатель очистки резервуара	1215
-					
EM80	MC802	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	EM80	
-	M802A	EM80		компрессор системы охлаждения	8020
-	M802B	EM80		компрессор системы охлаждения	8020

Жгут 20 MOT (TU5JP4)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E135	1351P	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	E135	
-	1351A	E135		Кислородный датчик на выходе: не характеризуется	1351
-	1351B	E135		Кислородный датчик на входе	1350
-					
E600	0006A	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	E600	
-	0006	E600		катушка зажигания	1135
-	0007	E600		Инжектор цилиндра 1-2-3-4	1331/1332/1333/1334
-					
E806	8069	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	E806	
-	8069A	E806		компрессор системы	8020

				охлаждения	
-	8069B	E806		компрессор системы охлаждения	8020
-	D1135	E806		катушка зажигания	1135

Жгут 20 MOT (EW10J4)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E125	1254P	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	E125	
-	1254B	E125		Кислородный датчик на входе	1350
-	1254C	E125		Кислородный датчик на выходе: не характеризуется	1351
-					
E132	1320P	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	E132	
-	1255	E132		подогрев патрубка системы вентиляции картера 1	1273
-	1320A	E132		Инжектор цилиндра 4	1334
-	1320B	E132		Инжектор цилиндра 3	1333
-	1320C	E132		Инжектор цилиндра 2	1332
-	1320D	E132		Инжектор цилиндра 1	1331
-					
E136	1363P	Компьютер управления двигателем	1320	E136	
-	1363A	E136		Датчик давления входящего воздуха	1312
-	1363B	E136		Датчик номера цилиндра	1115
-					
E731	1365P	Компьютер управления двигателем	1320	E731	
-	1365A	E731		датчик температуры впускаемого воздуха	1240
-	1365B	E731		Датчик номера цилиндра	1115
-	1365C	E731		переключатель системы ограничения скорости автомобиля	7316
-					
EM12A	MC12A	"Масса"	MC12	EM12A	
-	MC127	EM12A		подогрев патрубка системы вентиляции картера 1	1273
-	MC130	EM12A		Компьютер управления двигателем	1320
-	MC131	EM12A		Компьютер управления двигателем	1320

Жгут 20 MOT (EW10A)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E132	1240	электроклапан изменяемой системы распределения 1	1243	E132	
-	1240A	E132		пилотируемый термостат (S2RE)	1380
-	1240B	E132		Компьютер управления двигателем	1320
-	1320	E132		Компьютер управления двигателем	1320
-	1320E	E132		катушка зажигания	1135
-	1320F	E132		Кислородный датчик на входе	1350
-	1320G	E132		Кислородный датчик на выходе: не характеризуется	1351
-	1320H	E132		Компьютер управления двигателем	1320
-					
E132A	1320K	Компьютер управления двигателем	1320	E132A	
-	1320A	E132A		Инжектор цилиндра 4	1334
-	1320B	E132A		Инжектор цилиндра 3	1333
-	1320C	E132A		Инжектор цилиндра 2	1332
-	1320D	E132A		Инжектор цилиндра 1	1331

Жгут 20 MOT (EW10A) - обогреваемый тройник

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E132	1240	электроклапан изменяемой системы распределения 1	1243	E132	
-	1240A	E132		пилотируемый термостат (S2RE)	1380

-	1240B	E132		Компьютер управления двигателем	1320
-	1320	E132		Компьютер управления двигателем	1320
-	1320E	E132		катушка зажигания	1135
-	1320F	E132		Кислородный датчик на входе	1350
-	1320G	E132		Кислородный датчик на выходе: не характеризуется	1351
-	1320H	E132		Компьютер управления двигателем	1320
-	1320J	E132		подогрев патрубка системы вентиляции картера 1	1273
-	1320K	E132		Енжектоd	1330
-					
E132A	1320K	Компьютер управления двигателем	1320	E132A	
-	1320A	E132A		Инжектор цилиндра 4	1334
-	1320B	E132A		Инжектор цилиндра 3	1333
-	1320C	E132A		Инжектор цилиндра 2	1332
-	1320D	E132A		Инжектор цилиндра 1	1331

Жгут 20 MOT (EW10J4S)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E125	1351P	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	E125	
-	1351A	E125		Кислородный датчик на выходе: не характеризуется	1351
-	1351B	E125		Кислородный датчик на входе	1350
-					
E126	126P	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	E126	
-	1240	E126		электроклапан изменяемой системы распределения 1	1243
-	1355	E126		впускной воздушный электроклапан	1296
-					
E132	1320P	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	E132	
-	1255	E132		сопротивление системы обогрева карбюратора или модуля заслонки	1270
-	1255A	E132		подогрев патрубка системы вентиляции картера 1	1273
-	1320A	E132		Инжектор цилиндра 4	1334
-	1320B	E132		Инжектор цилиндра 3	1333
-	1320C	E132		Инжектор цилиндра 2	1332
-	1320D	E132		Инжектор цилиндра 1	1331
-					
E163	1363P	Компьютер управления двигателем	1320	E163	
-	1363A	E163		Датчик номера цилиндра	1115
-	1363B	E163		Датчик давления входящего воздуха	1312
-					
E731	1365P	Компьютер управления двигателем	1320	E731	
-	1365A	E731		переключатель системы ограничения скорости автомобиля	7316
-	1365B	E731		Датчик номера цилиндра	1115
-					
EM12A	MC12A	"Масса"	MC12	EM12A	
-	M1273	EM12A		подогрев патрубка системы вентиляции картера 1	1273
-	MC127	EM12A		сопротивление системы обогрева карбюратора или модуля заслонки	1270
-	MC130	EM12A		Компьютер управления двигателем	1320
-	MC131	EM12A		Компьютер управления двигателем	1320

Жгут 20 MOT (DV6TED4)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E121	0008P	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	E121	
-	0008B	E121		электроклапан системы обогрева воздуха турбонаддува 2	1362
-	0008C	E121		подогрев патрубка системы	1273

				вентиляции картера 1	
E122	0009P	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	E122	
-	0009A	E122		электроклапан регулировки давления в турбокомпрессоре	1233
-	0009B	E122		датчик наличия воды (водоотделитель в топливном фильтре)	4050
E135	1352P	Компьютер управления двигателем	1320	E135	
-	1352A	E135		электроклапан системы обогрева воздуха турбонаддува 2	1362
-	1352B	E135		электроклапан системы обогрева воздуха турбонаддува 1	1361
-	1352C	E135		Датчик номера цилиндра	1115
E403	4030P	Компьютер управления двигателем	1320	E403	
-	4030A	E403		терморезистор топлива	1221
-	4030B	E403		датчик наличия воды (водоотделитель в топливном фильтре)	4050
EM12	MC12P	"Масса"	MC12	EM12	
-	M1150	EM12		Модуль управления предварительным пост-обогревом	1158
-	M1276	EM12		Система подогрева топлива	1276
-	MC80A	EM12		компрессор системы охлаждения	8020
-	MC80B	EM12		компрессор системы охлаждения	8020
-	M1251	EM12		подогрев патрубка системы вентиляции картера 1	1273

Жгут 20 MOT (DV6ATED4)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E122	0009P	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	E122	
-	0009A	E122		электроклапан регулировки давления в турбокомпрессоре	1233
-	0009B	E122		датчик наличия воды (водоотделитель в топливном фильтре)	4050
E135	1352P	Компьютер управления двигателем	1320	E135	
-	1352A	E135		электроклапан системы обогрева воздуха турбонаддува 2	1362
-	1352C	E135		Датчик номера цилиндра	1115
E403	4030P	Компьютер управления двигателем	1320	E403	
-	4030A	E403		терморезистор топлива	1221
-	4030B	E403		датчик наличия воды (водоотделитель в топливном фильтре)	4050
EM12	MC12P	"Масса"	MC12	EM12	
-	M1150	EM12		Модуль управления предварительным пост-обогревом	1158
-	M1276	EM12		Система подогрева топлива	1276
-	MC80A	EM12		компрессор системы охлаждения	8020
-	MC80B	EM12		компрессор системы охлаждения	8020

Жгут 20 MOT (DW10BTED4)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E106	0002	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	E106	
-	0002A	E106		Компьютер управления двигателем	1320
-	0002B	E106		Компьютер управления двигателем	1320
-	0002C	E106		Компьютер управления двигателем	1320

-	0002D	E106		насос высокого давления впрыска дизельного топлива	1208
-					
E109	0009	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	E109	
-	0009A	E109		электроклапан регулировки давления в турбокомпрессоре	1233
-	0009B	E109		датчик наличия воды (водоотделитель в топливном фильтре)	4050
-					
E120	1203P	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	E120	
-	1203A	E120		Компьютер управления двигателем	1320
-	1203B	E120		Компьютер управления двигателем	1320
-	1203C	E120		Компьютер управления двигателем	1320
-					
E120A	120	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	E120A	
-	120A	E120A		насос высокого давления впрыска дизельного топлива	1208
-	120B	E120A		электроклапан обогрева впускаемого воздуха	1285
-	120C	E120A		Датчик частоты вращения двигателя	1313
-	120D	E120A		электроклапан РВГ + заслонка	1263
-	120E	E120A		датчик наличия воды (водоотделитель в топливном фильтре)	4050
-	120F	E120A		Регулятор высокого давления дизельного топлива	1322
-	120G	E120A		электроклапан регулировки давления в турбокомпрессоре	1233
-	120H	E120A		пропорциональный электроклапан интегрированный в модуле выхода жидкости	1293
-	120I	E120A		электроклапан системы дегазации жидкости	1291
-	120J	E120A		пилотируемый термостат (S2RE)	1380
-					
E127	0009	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	E127	
-	0009A	E127		электроклапан регулировки давления в турбокомпрессоре	1233
-	0009B	E127		датчик наличия воды (водоотделитель в топливном фильтре)	4050
-					
E128	1248P	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	E128	
-	1248	E128		Система подогрева топлива	1276
-	1251	E128		подогрев патрубка системы вентиляции картера 1	1273
-					
E140	1420	Компьютер управления двигателем	1320	E140	
-	1420A	E140		датчик контролирует состояние турбины	1374
-					
E141	1421	Компьютер управления двигателем	1320	E141	
-	1421A	E141		датчик контролирует состояние турбины	1374
-					
E149	1419	Компьютер управления двигателем	1320	E149	
-	1419A	E149		датчик контролирует состояние турбины	1374
-					
EM12A	MC12A	"Масса"	MC12	EM12A	
-	M1158	EM12A		Модуль управления предварительным пост-обогревом	1158
-	MC127	EM12A		Система подогрева топлива	1276
-	MC132	EM12A		Компьютер управления двигателем	1320

-	MC135	EM12A		Компьютер управления двигателем	1320
-	MC136	EM12A		Компьютер управления двигателем	1320
-	MC137	EM12A		Компьютер управления двигателем	1320
-	MC403	EM12A		датчик наличия воды (водоотделитель в топливном фильтре)	4050
-	ME128	EM12A		подогрев патрубка системы вентиляции картера 1	1273

Жгут 22 MOT/C

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E132	1320	Компьютер управления двигателем	1320	E132	
-	1320A	E132		Инжектор цилиндра 1	1331
-	1320B	E132		Инжектор цилиндра 2	1332
-	1320C	E132		Инжектор цилиндра 3	1333
-	1320D	E132		Инжектор цилиндра 4	1334

Жгут 46 HAV

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E107	1074P	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E107	
-	1074A	E107		модуль регулировки обогрева водительского сиденья	8331
-	1074B	E107		модуль регулировки обогрева пассажирского сиденья	8332
-					
E275	263P	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E275	
-	275	E275		переключатель корректора луча фар	6600
-	263/263A	E275		задний левый фонарь на кузове	2630
-					
E300	300P	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E300	
-	300	E300		центральный светильник	3030
-	300A	E300		передний светильник	3010
-					
E303	3003	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E303	
-	3003D	E303		подсветка нижней части передней правой двери	3045
-	3003G	E303		подсветка нижней части передней левой двери	3040
-					
E618	6181E	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E618	
-	6181F	E618		задний контакт заднего левого стеклоподъемника	6100
-	6181G	E618		задний контакт заднего правого стеклоподъемника	6105
-					
E620	6204P	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E620	
-	6204A	E620		замочный механизм двери водителя	6202
-	6204B	E620		замочный механизм двери пассажира	6207
-	6204D	E620		группа замочных механизмов задней правой двери	6217
-	6284G	E620		группа замочных механизмов задней левой двери	6212
-					
E625	6205P	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E625	
-	6205A	E625		замочный механизм двери водителя	6202
-	6205B	E625		замочный механизм двери пассажира	6207
-	6205C	E625		группа замочных механизмов задней левой двери	6212
-	6205D	E625		группа замочных механизмов задней правой двери	6217
-	6558A	E625		передний левый преднатяжитель	6575

-	6558B	E625		передний правый преднатяжитель	6576
-					
E655A	6558C	передний левый преднатяжитель	6575	E655A	
-	6558D	E655A		передний правый преднатяжитель	6576
-					
E655D	6553A	модуль правой верхней боковой подушки безопасности	6551	E655D	
-	6553B	E655D		модуль передней правой боковой подушки безопасности	6562
-					
E655G	6552A	модуль левой верхней боковой подушки безопасности	6552	E655G	
-	6552B	E655G		модуль передней левой боковой подушки безопасности	6563
-					
E811	811B	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E811	
-	811R	E811		EM62 (76 VAR)	
-					
E904	9024P	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E904	
-	9024F	E904		калькулятор системы помощи при парковке	7500
-	9024K	E904		модуль памяти положения сиденья + зеркала заднего вида	6301
-	9024M	E904		калькулятор контроля боковой траектории	7550

Жгут 46 НАВ (продолжение)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E905	9025P	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E905	
-	9025F	E905		калькулятор системы помощи при парковке	7500
-	9025K	E905		модуль памяти положения сиденья + зеркала заднего вида	6301
-	9025M	E905		калькулятор контроля боковой траектории	7550
-					
EM46A	MC46A	"Магса"	MC46	EM46A	
-	MC301	EM46A		передний светильник	3010
-	MC440	EM46A		контакт стояночного тормоза	4400
-	MC507	EM46A		датчик осадков / уровня освещенности	5007
-	MC630	EM46A		контакт ремня безопасности пассажира	4731
-	MC631	EM46A		контакт ремня безопасности водителя	4731
-	MC644	EM46A		Зеркало заднего вида с хромированным покрытием	6440
-	MC70A	EM46A		EM70 (60 P/C)	
-	MC755	EM46A		калькулятор контроля боковой траектории	7550
-	MC841	EM46A		реле усилителя автомагнитолы	8419
-					
EM55	MC55P	"Магса"	MC55	EM55	
-	MC603	EM55		группа замочных механизмов задней правой двери	6217
-	MC71A	EM55		EM60/EM71 (65 P/P)	
-	MC800	EM55		передний прикуриватель	8100
-	MC810	EM55		передний разъем 12 В	CP01
-	MC83A	EM55		EM83A (55 SGC)	
-	MC83B	EM55		EM83B (56 SGP)	
-					
EM60	MC60P	"Магса"	MC60	EM60	
-	MC087/MC06D/MC06G	EM60		правый светильник номерного знака - левый светильник номерного знака	2633 - 2636
-	MC260	EM60		задний левый фонарь на кузове	2630
-	MC265	EM60		задний правый фонарь на кузове	2635

-	MC26D	EM60		задний правый фонарь на кузове	2635
-	MC302	EM60		задний плафон общего освещения	3020
-	MC310	EM60		левый задний светильник багажного отделения	3105
-	MC635	EM60		контакт заднего правого ремня безопасности	4733
-	MC636	EM60		выключатель заднего левого ремня безопасности	4732
-	MC637	EM60		контакт заднего правого ремня безопасности	4733
-	MC751	EM60		калькулятор системы помощи при парковке	7500
-	MC811	EM60		реле системы обогрева заднего стекла	8115
-	MC811	EM60		реле таймера системы обогрева заднего стекла	8116
-					
EP07	AE09D	интеллектуальный сервисный модуль	BSI	EP07	
-	AE09A	EP07		передний разъем 12 В	CP01

Жгут 50 P/B

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E810	8410R	Автомагнитола	8410	E810	
-	8410T	Приемник/передатчик системы телематики	8480	E810	
-	8410A	E810		передний левый высокочастотный динамик	8440
-	8410B	E810		динамик передней водительской двери	8420
-	8410C	E810		Приемник/передатчик системы телематики	8480
-	8420A	E810		усилитель радиоприемника	8408
-	8420B	E810		передний левый высокочастотный динамик	8440
-					
E811B	8411R	Автомагнитола	8410	E811B	
-	8411T	Приемник/передатчик системы телематики	8480	E811B	
-	8411A	E811B		передний левый высокочастотный динамик	8440
-	8411B	E811B		динамик передней водительской двери	8420
-	8411C	E811B		Приемник/передатчик системы телематики	8480
-	8421A	E811B		усилитель радиоприемника	8408
-	8421B	E811B		передний левый высокочастотный динамик	8440
-					
E830A	8430R	Автомагнитола	8410	E830A	
-	8430T	Приемник/передатчик системы телематики	8480	E830A	
-	8430A	E830A		передний правый высокочастотный динамик	8445
-	8430B	E830A		динамик передней пассажирской двери	8425
-					
E831A	8431R	Автомагнитола	8410	E831A	
-	8431T	Приемник/передатчик системы телематики	8480	E831A	
-	8431A	E831A		передний правый высокочастотный динамик	8445
-	8431B	E831A		динамик передней пассажирской двери	8425
-					
E845	8454A	усилитель радиоприемника	8408	E845	
-	8454B	E845		коммутационный модуль антенны	8491
-	8454R	E845		антенный усилитель	8406
-	8454T	E845		Приемник/передатчик системы телематики	8480

-					
E846	8462	Комплект, освобождающий руки	8492	E846	
-	8462A	E846		Автомобильная магнитола	8410
-	8462B	E846		Автомобильная магнитола	8410

Жгут 50 P/B (продолжение)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E904A	9024P	интеллектуальный сервисный модуль	BS11	E904A	
-	9024	E904A		Комплект, освобождающий руки	8492
-	9024A	E904A		приборная панель	0004
-	9024B	E904A		Выносной модуль приборной панели	4012
-	9024K	E904A		приборная панель	0004
-					
E905A	9025P	интеллектуальный сервисный модуль	BS11	E905A	
-	9025	E905A		Комплект, освобождающий руки	8492
-	9025A	E905A		приборная панель	0004
-	9025B	E905A		Выносной модуль приборной панели	4012
-	9025K	E905A		приборная панель	0004
-					
E907	9017P	интеллектуальный сервисный модуль	BS11	E907	
-	9017A	E907		модуль подушек безопасности и преднатяжителей	6570
-	9017B	E907		модуль управления на рулевой колонке (COM 2000)	CV00
-					
E908	9018P	интеллектуальный сервисный модуль	BS11	E908	
-	9018A	E908		модуль подушек безопасности и преднатяжителей	6570
-	9018B	E908		модуль управления на рулевой колонке (COM 2000)	CV00
-					
EB19	BE08T	интеллектуальный сервисный модуль	BS11	EB19	
-	BE08E	EB19		Автомобильная магнитола	8410
-	BE08E	EB19		Приемник/передатчик системы телематики	8480
-	BE08F	EB19		модуль управления на рулевой колонке (COM 2000)	CV00
-	BE08H	EB19		многофункциональный дисплей	7215
-					
EM51A	MC52P	"Масса"	MC50	EM51A	
-	MC004	EM51A		приборная панель	0004
-	MC230	EM51A		переключатель сигнала опасности	2300
-	MC620	EM51A		контакт блокировки дверей	6220
-	MC721	EM51A		многофункциональный дисплей	7215
-	MC750	EM51A		переключатель системы помощи при парковке	7515
-	MC755	EM51A		коммутатор контроля боковой траектории	7570
-	MC781	EM51A		переключатель отключения системы контроля стабильности	7801
-	MC863	EM51A		переключатель противоугонной сигнализации	8603
-					
EM51B	MC52R	"Масса"	MC50	EM51B	
-	MC305	EM51B		подсветка пепельницы	3054
-	MC310	EM51B		выключатель лампы освещения перчаточного ящика	3110
-	MC401	EM51B		Выносной модуль приборной панели	4012
-	MC720	EM51B		датчик угла поворота рулевого колеса многоканальной системы	7130
-	MCV00	EM51B		модуль подушки безопасности водителя	6565
-	MC806	EM51B		передняя панель системы кондиционирования (если отдельно)	8025
-	MC650	EM51B		модуль подушки безопасности пассажира	6564

Жгут 50 P/B (продолжение)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
EM52B	ME52B	"Масса"	MC50	EM52B	
-	ME660	EM52B		переключатель корректора луча фар	6600
-	ME805	EM52B		калькулятор системы кондиционирования	8080
-	ME849	EM52B		Комплект, освобождающий руки	8492
-					
EV13	VE13P	интеллектуальный сервисный модуль	BS11	EV13	
-	265A	EV13		контакт блокировки дверей	6220
-	265B	EV13		переключатель противоугонной сигнализации	8603
-	265C	EV13		переключатель отключения системы контроля стабильности	7801
-	265D	EV13		переключатель системы помощи при парковке	7515
-	265E	EV13		коммутатор контроля боковой траектории	7570
-	275	EV13		переключатель корректора луча фар	6600
-	VE13B	EV13		передняя панель системы кондиционирования (если отдельно)	8025
-	VE13C	EV13		подсветка пепельницы	3054
-					
EZ14	Z14P	интеллектуальный сервисный модуль	BS11	EZ14	
-	Z14A	EZ14		приборная панель	0004
-	Z14B	EZ14		Выносной модуль приборной панели	4012
-	Z14C	EZ14		модуль подушек безопасности и преднатяжителей	6570
-	Z14D	EZ14		калькулятор системы кондиционирования	8080
-	Z14E	EZ14		Комплект, освобождающий руки	8492

Жгут 55 SGC

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E755	7551	калькулятор контроля боковой траектории	7550	E755	
-	7551A	E755		левый вибропреобразователь системы контроля боковой траектории	7559
-	7551B	E755		правый вибропреобразователь системы контроля боковой траектории	7569
-					
EB37	ВН37А	модуль предохранителей в салоне	BF00	EB37	
-	ВН37В	EB37		модуль памяти положения сиденья + зеркала заднего вида	6301
-	ВН37С	EB37		модуль памяти положения сиденья + зеркала заднего вида	6301
-					
EM63	MC633	"Масса"	6301	EM63	
-	MC633A	EM63		модуль памяти положения сиденья + зеркала заднего вида	6301
-	MC633B	EM63		модуль памяти положения сиденья + зеркала заднего вида	6301
-					
EM83A	MC83A	EM46A (46 НАВ)		EM83A	
-	MC83C	EM83A		модуль регулировки обогрева водительского сиденья	8331
-	MC83H	EM83A		реостат системы обогрева сиденья водителя	8302

Жгут 55 SGC/C

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E630	6350A	модуль памяти положения сиденья + зеркала заднего вида	6301	E630	
-	6350B	E630		привод изменения угла наклона спинки сиденья водителя	6350
-				привод регулировки по вертикали	

-	6350C	E630		водительского сиденья	6322
-					
E630A	630A	модуль памяти положения сиденья + зеркала заднего вида	6301	E630A	
-	630B	E630A		привод перемещения водительского сиденья по горизонтали	6320
-	630C	E630A		E630B (55 SGC/C)	
-					
E630B	630C	E630A (55 SGC/C)		E630B	
-	630D	E630B		привод водительского сиденья	6316
-	630E	E630B		E630C (55 SGC/C)	
-					
E630C	630E	E630B (55 SGC/C)		E630C	
-	630F	E630C		привод регулировки по вертикали водительского сиденья	6322
-	630G	E630C		привод изменения угла наклона спинки сиденья водителя	6350
-					
EM63A	MC63A	модуль памяти положения сиденья + зеркала заднего вида	6301	EM63A	
-	MC63C	EM63A		EM63B (55 SGC/C)	
-	MC63L	EM63A		привод перемещения водительского сиденья по горизонтали	6320
-					
EM63B	MC63C	EM63A (55 SGC/C)		EM63B	
-	MC63D	EM63B		привод водительского сиденья	6316
-	MC63E	EM63B		EM63C (55 SGC/C)	
-					
EM63C	MC63E	EM63B (55 SGC/C)		EM63C	
-	MC63F	EM63C		привод регулировки по вертикали водительского сиденья	6322
-	MC63G	EM63C		EM63D (55 SGC/C)	
-					
EM63D	MC63G	EM63C (55 SGC/C)		EM63D	
-	MC63H	EM63D		привод изменения угла наклона спинки сиденья водителя	6350
-	MC63K	EM63D		привод горизонтальной регулировки поясничной области водительского сиденья	6358
-					
EM63E	MC63	модуль памяти положения сиденья + зеркала заднего вида	6301	EM63E	
-	MC631	EM63E		привод водительского сиденья	6316
-	MC632	EM63E		привод перемещения водительского сиденья по горизонтали	6320
-	MC635	EM63E		привод горизонтальной регулировки поясничной области водительского сиденья	6358

Жгут 56 SGP

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
EM83B	MC83B	EM55 (46 НАВ)		EM83B	
-	MC83D	EM83B		реостат системы обогрева сиденья пассажира	8303
-	MC83F	EM83B		модуль регулировки обогрева пассажирского сиденья	8332
-	MC83G	EM83B		реле регулировки пассажирского сиденья	6365

Жгут 60 P/C

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
EM70	MC70	EM46A (46 НАВ)		EM70	
-	M3040	EM70		подсветка нижней части передней левой двери	3040
-	M6032	EM70		привод + модуль переднего ступенчатого стеклоподъемника водителя	6032
-	M6202	EM70		замочный механизм двери водителя	6202
-	M6411	EM70		левое зеркало заднего вида	6411

Жгут 62 PR/G

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
EM72	MC72	EM46A (46 НАВ)		EM72	
-	M6100	EM72		задний контакт заднего левого стеклоподъемника	6100
-	M6132	EM72		привод + модуль заднего левого стеклоподъемника	6132
-	M6212	EM72		группа замочных механизмов задней левой двери	6212

Жгут 65 P/P

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
EM71	MC71	EM55 (46 НАВ)		EM71	
-	M3040	EM71		подсветка нижней части передней правой двери	3045
-	M6005	EM71		контакт правого стеклоподъемника на правой двери	6005
-	M6031	EM71		привод + модуль переднего ступенчатого стеклоподъемника пассажира	6031
-	M6207	EM71		замочный механизм двери пассажира	6207
-	M6416	EM71		правое зеркало заднего вида	6416

Жгут 67 PR/D

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
EM73	MC72	EM55 (46 НАВ)		EM73	
-	M6100	EM73		задний контакт заднего правого стеклоподъемника	6105
-	M6132	EM73		привод + модуль заднего правого стеклоподъемника	6131
-	M6212	EM73		группа замочных механизмов задней правой двери	6217

Жгут 76 VAR

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
EM62	811D	E811B (46 НАВ)		EM62	
-	811A	EM62		заднее высокое подогреваемое стекло	8122
-	811B	EM62		заднее стекло с обогревом	8120
-					
EM82	MC60	"Магса"	MC60	EM82	
-	8102	EM82		заднее стекло с обогревом	8120
-	8102A	EM82		заднее стекло с обогревом	8120
-	8102B	EM82		заднее высокое подогреваемое стекло	8122
-	M2110	EM82		дополнительный фонарь стоп	2110
-	M5215	EM82		привод заднего стеклоочистителя	5215
-	M5215	EM82		привод заднего стеклоочистителя	5215
-	M6222	EM82		замочный механизм багажного отделения	6222
-	M6282	EM82		контакт открывания багажного отделения	6282
-	M6282	EM82		контакт открывания багажного отделения	6282

Жгут 97 DEP

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E751	7516A	калькулятор системы помощи при парковке	7500	E751	
-	7516B	E751		задний левый внешний датчик контроля препятствия	7510
-	7516C	E751		задний левый внутренний датчик контроля препятствия	7511
-	7516D	E751		задний правый внешний датчик контроля препятствия	7512
-	7516E	E751		задний правый внутренний датчик контроля препятствия	7513
-					
E752	7515A	калькулятор системы помощи при парковке	7500	E752	
-	7515B	E752		задний левый внешний датчик контроля препятствия	7510

-	7515C	E752		задний левый внутренний датчик контроля препятствия	7511
-	7515D	E752		задний правый внешний датчик контроля препятствия	7512
-	7515E	E752		задний правый внутренний датчик контроля препятствия	7513

собственность PSA Peugeot Citroen

18/07/2015