

ИНФОРМАЦИЯ : КОД ОШИБКИ P0341 (КОМПЬЮТЕР УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ)

Компьютер управления двигателем BOSCH EDC16C34	
Код ошибки	P0341
Описание кода неисправности для послепродажного обслуживания	Сигнал кулачкового вала : Сигнал с ошибкой или отсутствует
Описание диагностики	Датчик распредвала посылает плоский сигнал (Сигнал не содержит информации) ; В течение 2 - 3 оборотов вала двигателя
Условия активации диагностики	Ознакомиться с соответствующей документацией, чтобы знать условия восстановления P-кода
Условия исчезновения кодов неисправности	Зажигание включено
Аварийные режимы при наличии неисправности	Не работает переход на крутящий момент "easy move" ("облегчение трогания") (Выключение автоматического режима стояночного тормоза с электроуправлением)
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений	-
Основные возможные претензии клиентов	Проблема с запуском
Подозрительные зоны	Зубчатый венец датчика частоты вращения двигателя
	Датчик углового положения распределительного вала
	Мишень датчика распредвала
	Распределение воздуха
	Электрический жгут
	Разъем