

код элемента	назначение	информация
6406	null	переключатель зеркал заднего вида
6409	null	реле раскрытия наружных зеркал
6411	null	наружное зеркало левое
BF00	null	блок / предохранителей салона /
E642	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 642)
E643	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 643)
E813	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 813)
EM46	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 46)
EM46D	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 46D)
IC70	null	соединение жгута проводов салона со жгутом проводов передней двери водителя
MC46	null	точка соединения с массой кузова номер 46