

КОД НЕИСПРАВНОСТИ EOBD : ДВИГАТЕЛЯ TU5JP (NFV)

Касается автомобиля :

- XSARA PICASSO 1.6i
- Двигателя TU5JP (NFV)
- Система многоточечного впрыска BOSCH M 7.4.4

Обозначения :

- Максимум = Короткое замыкание на "+" аккумуляторной батареи, или упор в верхнем положении
- Шэшьсь = Короткое замыкание на "массу", или упор в нижнем положении
- Sig = Обрыв цепи
- plaus = Связь

Код неисправности EOBD						
Максимум (*)	Шэшьсь (*)	Sig (*)	plaus (*)	Описание неисправностей	Включения сигнализатора диагностики	Файл "древовидная схема неисправностей"
P0105	-	-	P0106	Датчик давления во впускном коллекторе	Нет	D30060F0
P0110	-	-	-	Термосопротивление подаваемого воздуха	Нет	D3006020
P0115	-	-	P0116	зонд определить температуры охлаждающей жидкости в системе двигателя	Нет	D3006030
P0120	-	-	P0121	Потенциометр заслонки	Нет	D3006070
P0130	-		P0130	Кислородный датчик на входе	Да	D30060S0
P0136	-		P0136	кислородный датчик на выходе	Да	D3006150
P0133	-			Старение верхнего кислородного датчика	Да	D30060S0
P0130	-			Подогрев кислородного датчика на входе	Да	D3006430
P0135	-					
P0141	-			Подогрев кислородного датчика на входе	Нет	D3006440
P1523	-			Шаговый электродвигатель регулировки холостого хода	Нет	D3006080
P0170	-			Автоматическая регулировка или предел регулировки обогащенности смеси	Да	D30060C0
P0201	-	-		Включение форсунки № 1	Да	D3006180
P0202	-	-		Включение форсунки № 2	Да	D3006190
P0203	-	-		Включение форсунки № 3	Да	D30061A0
P0204	-	-		Включение форсунки № 4	Да	D30061B0
P0230	-	-		Топливный насос	Нет	D3006040
P0300	-			Сбои зажигания в нескольких цилиндрах или в неизвестном цилиндре	Да	D30064U0
P0325	-	-	P0325	Датчик детонации	Нет	D30060L0
P0335	-			Датчик давления и температуры воздуха на впуске	Нет	D30060I0
P0350	-	-		Управление катушками зажигания	Нет	D30063S0
				Катушка зажигания А	Нет	
				Катушка зажигания В	Нет	
P0420	-			Старение каталитического	Да	D30064M0

			нейтрализатора		
P0443	-	-	Электромагнитный клапан продувки абсорбера паров бензина	Да	D30060G0
P0530	-	-	Датчик давления климатической установки	Нет	D30065E0
P0560	-	-	P0561 Напряжение аккумуляторной батареи	Нет	D30060V0
P0650	-	-	Получаемый из диагностики	Нет	D3006480
P1327	-	-	Обнаружение фазы, интегрированной в зажигание	Нет	D3006730
P0500	P0501	-	Датчик скорости автомобиля	Нет	D30060B0
P0606	-	-	компьютер системы впрыска	Да	D30060W0
P1520	-	-	Fuel minimum input	Нет	-

(*) : Коды SCANTOOL