



автомобиль : 107	OPR : 11651		
область	силовой агрегат	функция	механическая коробка передач
составные части			




D3ARH0DR

принцип




D3AR | SER

прокладка трубопроводов (кабелей, тросов)



null

D3AR | SER



D.3AR1SF.1

собственность PSA Peugeot Citroen

21/07/2016

код элемента	назначение	информация
0004	null	приборная панель /
1262	null	электроприводная дроссельная заслонка
1320	null	компьютер управления двигателем /
1600	null	контакт положения рычага переключения
1612	null	концевой выключатель определения мертвой точки для диагностики
1624	null	датчик включения передачи
1632	null	контакт положения педали
1634	null	датчик сцепления /
1638	null	приводной механизм блокировки рычага АКПП
1655	null	реле мощности электронной пилотируемой коробки передач
1660	null	калькулятор механической пилотируемой коробки передач
1662	null	датчик скорости на входе в механическую управляемую коробку передач
1663	null	приводной механизм переключения
1664	null	приводной механизм выбора
1665	null	приводной механизм сцепления
2100	null	концевой выключатель стоп-сигнала /
3000	null	контакт паза передней левой двери
4400	null	контакт стояночного тормоза
B002	null	с эквипотенциальной смешанной 2 клеммой
B004	null	с эквипотенциальной смешанной 4 клеммой
BB00	null	аккумулятор /
BF01	null	модуль предохранителей в моторном отсеке
C001	null	диагностический разъем /
CA00	null	выключатель системы защиты от угона /
M000	null	контакт массы двигателя
MC12	null	точка соединения с массой кузова номер 12
MC14	null	точка соединения с массой кузова номер 14
MC37	null	точка соединения с массой кузова номер 37
PR01	null	плата опоры реле салона
PRF1	null	плата реле плавкого предохранителя двигателя