

код элемента	назначение	информация
2610	null	левая фара
2615	null	правая фара
6600	null	переключатель корректора луча фар
E276	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 276)
EM20A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 20A)
IC01	null	соединение главного жгута проводов со жгутом проводов панели управления /
MC20	null	точка соединения с массой кузова номер 20
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке