


BSI1



D3HZ1ZVE

код элемента	назначение	информация
7122	null	узел электронасоса рулевого усилителя /
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок
CV00	null	подрулевой переключатель
E902	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 902)
E903	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 903)
E917A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 917A)
E918A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 918A)
EM51D	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 51D)
MC51B	null	точка соединения с массой кузова номер 51