



Компьютер управления двигателем BOSCH MED 17.4, версия 1	
Код ошибки	P0444
Описание кода ошибки для послепродажного обслуживания	Ошибка управления электроклапана прокачки адсорбера : Короткое замыкание с «массой»
Описание диагностики	Обнаружение короткого замыкания на "массу" в силовой схеме электромагнитного клапана прокачки адсорбера (В течение более 0,5 с)
Условия активации диагностики	Должны выполняться следующие условия - Напряжение аккумуляторной батареи в границах от 9 до 18 В - Двигатель работает и контакты реле мощности замкнуты в течение 2 с
Условия исчезновения кодов ошибок	Отсутствие кодов неисправности P0443, P0444, P0445 в течение 1 с
Аварийные режимы при наличии ошибки	Адаптация обогащения смеси остановлена Выключение функции продувки адсорбера
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений	Световой сигнализатор MIL
Основные возможные претензии клиентов	-
Подозрительные зоны	(не используется) Электрический жгут



Компьютер управления двигателем BOSCH MED 17.4.2, версия 2	
Код ошибки	P0444
Описание кода ошибки для послепродажного обслуживания	Управление электромагнитным клапаном прокачки адсорбера : Короткое замыкание с «массой»
Описание диагностики	Обнаружение короткого замыкания на "массу" в силовой схеме электромагнитного клапана прокачки адсорбера (В течение более 0,5 с)
Условия активации диагностики	Должны выполняться следующие условия - Напряжение аккумуляторной батареи в границах от 9 до 18 В - Двигатель работает и контакты реле мощности замкнуты в течение 2 с
Условия исчезновения кодов ошибок	Отсутствие кодов неисправности P0443, P0444, P0445 в течение 1 с
Аварийные режимы при наличии ошибки	Адаптация обогащения смеси остановлена Выключение функции продувки адсорбера
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений	Световой сигнализатор MIL
Основные возможные претензии клиентов	-
Подозрительные зоны	Электромагнитный клапан прокачки адсорбера Электрический жгут Компьютер управления двигателем