

D6AX044EP0 - 17 -  
03/03/2014

**ИНФОРМАЦИЯ : КОД ОШИБКИ P0598 (КОМПЬЮТЕР УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ )**



**Компьютер управления двигателем BOSCH MED 17.4, версия 1**

Код ошибки	P0598
Описание кода ошибки для послепродажного обслуживания	Ошибка управления работой термостата : Короткое замыкание с «массой»
Описание диагностики	Обнаружение короткого замыкания на "массу" в силовой цепи управляемого термостата (В течение более 0,5 с)
Условия активации диагностики	Должны выполняться следующие условия - Компьютер управления двигателем в фазе частичного или основного "пробуждения" - Напряжение аккумуляторной батареи в границах от 9 до 18 В - при работающем двигателе - Контакты реле мощности замкнуты в течение более 2 с
Условия исчезновения кодов ошибок	Отсутствие кодов неисправности P0597, P0598, P0599 в течение 1 с
Аварийные режимы при наличии ошибки	-
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений	-
Основные возможные претензии клиентов	Потеря мощности на высоте Возможность отключения компрессора кондиционера (выключение муфты привода)
Подозрительные зоны	Компьютер управления двигателем
	Регулируемый термостат
	Жгут электрических проводов