


Пользователь:
 Автомобиль : C4 /C4 PICASSO
 Номер VIN: VF7UDRFJH45104270

Дата печати : 2 Март 2014 г. 19:02:59
 Начало процедуры для автомобиля :
 Версия диагностического оборудования : 06.18



Глобальный тест
 Expert /Глобальный тест
 Vehicle \menu_tg_b5.s : 26_02

Группа N **Калькулятор**



Интеллектуальный Сервисный Модуль (СМ) **BSI (10ошибки)**

F000 Ошибка коммутационного блока двигателя: Компьютер не обменивается данными в сети CAN .

Свойства	
Первоначальная .	Местный .
Характеристика ошибки .	Не типично .



Впрыск/зажигание **Проблема соответствия компьютера автомобилю (2ошибки)**
 Аварийный режим: эта информация не гарантирована

P1337 Частые пропуски воспламенения в цилиндре 1

Свойства	
Первоначальная .	Местный .
Статус .	Промежуточный .

Список используемых переменных		
Режим работы двигателя	968	об/мин
Температура охлаждающей жидкости	30	*1 C
Скорость автомобиля	0	км/ч
Давление коллектора	470	мбар
Состояние регулирования состава смеси	Разомкнутый цикл (условие особенностей движения)	


P0420 Старение каталитического нейтрализатора

Свойства	
Первоначальная .	Местный .
Статус .	Неустраняемая ошибка .
Характеристика ошибки .	Потеря эффективности

Список используемых переменных		
Режим работы двигателя	1813	об/мин
Температура охлаждающей жидкости	78	*1 C
Скорость автомобиля	69	км/ч
Давление коллектора	470	мбар
Состояние регулирования состава смеси	Замкнутый контур	



Антиблокировочная /противобуксовочная система колес **ESP8.1**



Коробка передач **CFC300P (10ошибки)**



U1208 Ошибка информации, передаваемой компьютером управления двигателем

Свойства	
Причина	Дистанционный
Статус	Не постоянный
Характеристика ошибки	Полученное значение неправильно

Список используемых переменных		
Напряжение питания компьютера	13.8	В
Состояние фрикциона	Выключено	
Включенная передача коробки скоростей	Нейтральный	
Заданная передача коробки передач	Нейтральный	
Состояние <просыпания> компьютера	Общий	
Процесс переключения передачи	Нет	
Режим работы двигателя	1018	об/мин
Температура охлаждающей жидкости	31	*1 C
Режим вращения передних колес	0	об/мин
Режим на входе коробки передач	0	об/мин
Положение педали акселератора	0.0	%
Основной контур тормозной системы (проводниковый)	В отпущенном состоянии	
Положение селектора переключения режимов	N	
Гидравлическое давление	40	бар



Блок электрогидравлического насоса рулевого усилителя

GEP




Модуль состояния зарядки аккумулятора

BECB



Вспомогательный электрический тормоз

FSE



Сервисный модуль двигателя


BSM (2Ошибки)

F000 Неисправность - коммутационный блок двигателя не отвечает в сети CAN

Свойства	
Характеристика ошибки .	Не характеризуется
Собственность без реферанса	Величина не имеет реферанса

B998 Ошибка управления реле омывателей фар

Свойства	
Характеристика ошибки .	Замыкание на массу
Собственность без реферанса	Величина не имеет реферанса



Сервисный модуль прицепа

★ BSR


Внимание, компьютеры, имеющиеся на автомобиле, но запрограммированы как "отсутствуют"

Группа N

Калькулятор



Подушки безопасности водителя и переднего пассажира SAC_AUTOLIV




Многофункциональный индикатор

★ Ошибка связи




Очиститель ветрового стекла MOTEV



Система помощи при парковке AAS



Компьютер верхней части колонок VCCF




Кондиционер CLIM_RFTA (10ошибки)


F739 Ошибка привода системы подачи воздуха сзади левый

Свойства

Первоначальная . Местный .
Характеристика ошибки . Не типично .



Панель управления COMBINE




Радиоприемник или радиотелефон (часть радиоприемника) AUTORADIO (10ошибки)

F905 Ошибка входов а аудиосистему от дополнительного устройства N 1 .

Свойства

Первоначальная . Местный .
Характеристика ошибки . Не типично .




Противоугонная сигнализация ALARME



Электронное оборудование двери пассажира EDPP


Группа N

Калькулятор



Электронное оборудование
двери водителя

EDPC



Датчик дождя и яркости
наружного освещения

PLUIE_LUMINOSITE (10ошибки)

FECC Установка датчика на ветровом стекле невозможна

Свойства

Первоначальная . Местный .


Характеристика ошибки . Не определено .



Электрическое управление
автоматической коробкой


Не присутствует

передач



Пневматическая подвеска

Не присутствует




Добавка присадки в дизельное
топливо

Не присутствует



Насос подачи присадки к
дизельному топливу

Не присутствует




Контроль пониженного
давления

Не присутствует




Направленные фары

Не присутствует




Предупреждение о
неумышленном пересечении
линии дорожной разметки

Не присутствует



Выносной блок панели
управления

Не присутствует




Аудиоусилитель

Не присутствует


Группа N

Калькулятор




CD-проигрыватель

Не присутствует




Телематика

Не присутствует

Комплект Свободные руки
(Телефон)

Не присутствует

Электронный модуль памяти
сиденья водителя

Не присутствует



Модуль освещение

Не присутствует

Приемник лучей высокой
частоты

Не присутствует



Сервисный модуль

Не присутствует

[Помощь](#)