


автомобиль : C4 PICASSO / C4 SPACETOURER (B78)	номер VIN: VF73A9HC8EJ824902 / OPR : 13861
область	силовой агрегат
составные части	функция
	Функция Stop and Start

принцип



собственность PSA Peugeot Citroen

13/02/2023

код элемента	назначение	информация
1010	null	стартер
1012	null	Централизованное устройство стабилизации напряжения
1021	null	реверсивный генератор
1026	null	аккумулятор энергии
1031	null	блок состояния заряда аккумуляторной батареи
1032	null	блок защиты и управления различными видами электрического питания
1158	null	блок управления предварительного и последующего нагрева
1261	null	датчик положения педали акселератора /
1320	null	компьютер управления двигателем
1405	null	Датчик мертвой точки
1604	null	датчик положения рабочей части привода сцепления
2120	null	двойной контактор тормозной системы /
7800	null	calculateur controle de stabilite
8235	null	кнопка запуска двигателя / переключатель запуска
8239	null	считывающее устройство электронного ключа
AE00	null	электрическая блокировка рулевого колеса
VB00	null	сервисная аккумуляторная батарея
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI1)
C001	null	диагностический разъем
CONN	null	детали разъемов
E100A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 100A)
E136	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 136)
E730	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 730)
E884	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 884)
E886	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 886)
E894	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 894)
E900A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 276A)
E900C	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 900C)
E900E	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 900E)
E900F	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 900F)
E900J	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 900)
E901A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901A)
E901C	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901C)
E901E	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901E)
E901F	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901)
E901J	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901)
E902A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 902A)
E902B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 902B)
E903A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 903A)
E903B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 903B)
E917A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 917A)
E918A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 918A)
E953	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 953)
E966	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 966)
E967	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 967)
EB03A	null	сращивание "+ аккумуляторной батареи", защищенного электрическим предохранителем номер 03A
EB06A	null	сращивание "+ аккумуляторной батареи", защищенного электрическим предохранителем номер 06A
EC38	null	сращивание "+ от замка зажигания", защищенного предохранителем номер 38
EC38A	null	сращивание "+ от замка зажигания", защищенного предохранителем номер 38
EC39	null	сращивание "+ от замка зажигания", защищенного предохранителем номер 39
EC39A	null	сращивание "+ от замка зажигания", защищенного предохранителем номер 39
EJ01	null	соединение "+" центрального переключателя мощности защищено предохранителем номер 01
EM01	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 01)
EM10C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 10с)
EM11C	null	соединение EM11C
EM46D	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 46D)
EM47A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 47A)
MC10	null	точка соединения с массой кузова номер 10
MC10A	null	точка соединения с массой кузова номер 10A
MC11C	null	точка соединения с массой кузова номер 11
MC13	null	точка соединения с массой кузова номер 13
MC46D	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC47D	null	точка соединения с массой кузова номер 47
MC51A	null	точка соединения с массой кузова номер 51

MM01A	null	точка "массы" двигателя № 01A
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке