

1. Диагностическое оборудование

Прибор "LEXIA" : 4171-T.
Прибор "PROXIA" : 4165-T.

ВНИМАНИЕ : BSI, ECM и ключи привязаны к конкретному автомобилю и не могут использоваться на другом автомобиле.

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Для всех этих операций необходим секретный код автомобиля.

2. Настройка блока BSI

ПРИМЕЧАНИЕ : Эта процедура настройки включает автонастройку ключей автомобиля.

2.1. Процедура настройки с диагностическим прибором " LEXIA "

Выбрать следующие позиции по диагностическому прибору :

- Из меню диагностического прибора выбрать
- Выбрать автомобиль
- "TEST GLOBAL" (ОБЩАЯ ПРОВЕРКА)
- "CALCULATEUR BSI" (КОМПЬЮТЕР BSI)
- "настройка"
- "APPRENTISSAGE BSI" (НАСТРОЙКА BSI)

Выполняйте инструкции, выводимые на экран диагностического прибора.

По завершении процедуры обучения произвести следующие операции :

- Синхронизацию пультов дистанционного управления PLIPS HF(см. соответствующую операцию)
- Проверить программирование BSI
- Переустановить при необходимости дополнительное оборудование, установленное на автомобиль (см. соответствующие операции)
- Произвести синхронизацию с блоком BSI (см. соответствующую операцию)

2.2. Процедура настройки с диагностическим прибором "PROXIA "

Выбрать следующие позиции по диагностическому прибору :

- "ТЕЛЕЗАГРУЗКА ТЕЛЕКОДИРОВАНИЕ"
- "ПРОГРАММИРОВАНИЕ"
- Выбрать автомобиль
- "APPRENTISSAGE BSI" (НАСТРОЙКА BSI)

Выполняйте инструкции, выводимые на экран диагностического прибора.

По завершении процедуры обучения произвести следующие операции :

- Синхронизацию пультов дистанционного управления PLIPS HF(см. соответствующую операцию)
- Проверить программирование BSI
- Переустановить при необходимости дополнительное оборудование, установленное на автомобиль (см. соответствующие операции)
- Произвести синхронизацию с блоком BSI (см. соответствующую операцию)

3. Программирование блока ECM

ПРИМЕЧАНИЕ : Данная процедура "настройки" действительна для диагностических приборов LEXIA и PROXIA.

Выбрать следующие позиции по диагностическому прибору :

- Из меню диагностического прибора выбрать
- Выбрать автомобиль
- "TEST GLOBAL" (ОБЩАЯ ПРОВЕРКА)
- "CALCULATEUR ECM" (КОМПЬЮТЕР ECM)
- «ПРОГРАММИРОВАНИЕ СИНХРОНИЗАЦИЯ»

Выполняйте инструкции, выводимые на экран диагностического прибора.

Произвести синхронизацию с блоком BSI(см. соответствующую операцию).

4. Синхронизация

ПРИМЕЧАНИЕ : Данная процедура синхронизации действительна для диагностических приборов LEXIA и PROXIA.

Для меню "синхронизация" следовать процедуре программирования ECM.

Ответ :

- "NON" (НЕТ) для ввода нового секретного кода
- "OUI" (ДА) для синхронизации с блоком BSI

Выполняйте инструкции, выводимые на экран диагностического прибора.