


## СНЯТИЕ – УСТАНОВКА : ВНУТРЕННИЕ ПАНЕЛИ ОТДЕЛКИ

**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Соблюдайте требования обеспечения безопасности  .

### 1. Инструмент

Приспособление	Референс	Назначение
<p>[1350-ZZ]</p>  <p>Рисунок : E5AG02MT</p>	[1350-ZZ]	Инструмент для разборки

### 2. Презентация




Рисунок : C5GG0EED

- (1) Обивка боковины.
- (2) Обшивка задней полки.
- (3) Обивка заднего крыла (Передняя часть).
- (4) Верхняя гарнитура центральной стойки.
- (5) Обивка стоек ветрового стекла.
- (6) Панель отделки передней стойки.
- (7) Обивка порога передней двери.
- (8) Нижняя панель отделки центральной стойки.
- (9) Обивка заднего крыла .
- (10) Отделка порога багажника.

### 3. Снятие

Отсоедините аккумуляторную батарею .

#### 3.1. Обивка стоек ветрового стекла




Рисунок : C5GG0EFD

Освободить из фиксаторов : Облицовку стойки проема ветрового стекла (5) (в зоне " а ") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].

Отодвинуть (освободить) : Облицовку стойки проема ветрового стекла (5).

Снять : Облицовку стойки проема ветрового стекла (5).

#### 3.2. Обивка порога передней двери




Рисунок : C5GG0EGD

Освободить из фиксаторов : Отделку порога передней двери (7) (в зоне " b", "c" ") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].

Отодвинуть (освободить) : Отделку порога передней двери (7).

Снять : Отделку порога передней двери (7).

### 3.3. Панель отделки передней стойки




Рисунок : C5GG0EHD

Открепите облицовку передней стойки (6) (в зоне "d"); С помощью приспособления [1350-ZZ].  
Снимите отделку передней стойки (6).

### 3.4. Обивка заднего крыла (Передняя часть)




Рисунок : C5GG0EID

Откинуть спинки задних сидений.

Освободить : Обивку заднего крыла (3) (В "e" и "f"); С помощью приспособления [1350-ZZ].

Снимите отделку заднего крыла (3).

### 3.5. Верхняя гарнитура центральной стойки




Рисунок : C5GG0EJD

Освободить из фиксаторов : Декоративный элемент ручки, за которую держатся пассажиры (11) (В "g") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].

Снять : Декоративный элемент ручки, за которую держатся пассажиры (11).




Рисунок : C5GG0EMD

Снять :

- Болты (13)
- Рукоятка (12)

Освободить из фиксаторов : Верхнюю отделку передней стойки (4) (В "j" и "k") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].

Отодвинуть (освободить) : Верхнюю отделку передней стойки (4) (в зоне "h").

Снять :

- **Направляющую ремня безопасности** ⓘ
- Верхнюю отделку передней стойки (4)

### 3.6. Нижняя панель отделки центральной стойки

Сдвиньте максимально вперед переднее сиденье.




Рисунок : C5GG0EPD

Снять : **Привод заднего ремня безопасности** ⓘ .

Освободить : Нижнюю отделку средней стойки ((8)) (в зоне "I") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].

Снять : Нижнюю отделку средней стойки (8).

### 3.7. Обшивка задней полки - Обивка боковины




Рисунок : C5GG0ESD

Снять :

- Заднюю полку
- Болты (15)

Освободить из фиксаторов : Отделку форточек (1) (В "m") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].

Отодвинуть (освободить) :

- Отделку форточек (1)
- Обивку задней полки (2)

Освободить из фиксаторов : Болт (14) (В "n") (Привод заднего ремня безопасности).

Снять : Болт (14).






Рисунок : C5GG0EVD

Освободить из фиксаторов : Обивку задней полки (2) (В "р") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].  
Снять :

- Отделку форточек (1)
- Обивку задней полки (2)

### 3.8. Отделка порога багажника




Рисунок : C5GG0EYD



Снимите болты (16).

Освободить из фиксаторов : Фиксаторы (в зоне " q ") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].

Снять отделку порога багажника (10).

### 3.9. Обивка заднего крыла




Рисунок : C5GG0F1D

Снять : Коврик багажника.

Освободить из фиксаторов - Снять : Лючок (17) ; С помощью приспособления [1350-ZZ].

Освободить из фиксаторов : Крепление (В "r") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].

Отодвинуть (освободить) : Обивку заднего крыла (9) (В "s").




Рисунок : C5GG0F4D

Отсоедините разъем плафона освещения багажника (18) (В "t").

Освободить из фиксаторов - Снять : Плафон освещения багажника (18) ; С помощью приспособления [1350-ZZ].

Снять : Обивку заднего крыла (9).

#### 4. Установка на место

**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Обязательно заменять неисправные крепления.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

Проверьте функционирование электрооборудования.