


СНЯТИЕ – УСТАНОВКА : СУППОРТ ЗАДНЕГО ТОРМОЗНОГО МЕХАНИЗМА*ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ПЕРЕДНИЕ ДИСКИ/ЗАДН.ДИСКИ***ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Соблюдайте требования обеспечения безопасности ⓘ .**1. Инструмент**

Приспособление для нажатия на педаль.

Приспособление	Референс	Назначение
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">  </div> <p>Рисунок : E5AG039T</p>	[0805-J2]	Поршень и нажимная гайка
	[0805-J6]	Упорная пластина
	[0805-J3]	Адаптер

2. Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ : При заполнении бачка для тормозной жидкости до максимального уровня снять его фильтр и частично слить жидкость с помощью чистого шприца во избежание переполнения бачка.

Поднять и закрепить автомобиль с вывешенными задними колесами.

Установите : Нажимное приспособление для педали.

Снимите задние колеса.




Рисунок : B3FG0IOD

ВНИМАНИЕ : Следите за тем, чтобы не перекрутить тормозной шланг .

Отсоединить тормозной шланг (1) (В "а")(возможен разлив тормозной жидкости).

ПРИМЕЧАНИЕ : Заглушить тормозную трубку и тормозной суппорт.




Рисунок : B3FG0IPD

Отсоедините трос стояночного тормоза (3) от тормозного суппорта (4) (В "с").

Открепить трос стояночного тормоза (3) (В "d").

Снимите :

- Болты (2) (Приложить удерживающий момент на « b »)
- Тормозной суппорт (4)




Рисунок : B3FG01MD

Снимите :

- Тормозные колодки (5)
- Прокладки тормозных колодок (6)




Рисунок : B3FG01QD

Снимите :

- Болты (7)
- Кронштейн тормозного суппорта (8)

3. Очистка

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Не используйте сжатый воздух для очистки тормозных механизмов.

3.1. 1-й вариант

Чистить тормозной диск и хомутик при помощи рекомендуемого чистящего средства для тормозов.
Дождаться высыхания и стекания капель.
Вытрите бумажным полотенцем.

3.2. 2-я возможность

Используйте установку для удаления пыли, сертифицированную изготовителем .

4. Проверка

Визуально проверить :

- Герметичность поршней
- Нормальное состояние и положение защитных кожухов
- **Износ тормозных дисков** ⓘ

Визуально проверьте прокладку и состояние тормозных шлангов и трубок.
Замените неисправные детали.

ВНИМАНИЕ : Не допускается наличия никаких следов масла или смазки на накладках тормозных колодок.

5. Установка

ВНИМАНИЕ : Соблюдать правильные моменты затяжки резьбовых соединений  .

Повернуть и сдвинуть : Поршень тормозного суппорта (Задние колеса) (По часовой стрелке) ; С помощью приспособлений [0805-J2], [0805-J3], [0805-J6].

ВНИМАНИЕ : При каждом снятии заменяйте каждый раз болты (8) ; Очистить резьбу для болтов (8).

Установите :

- Кронштейн тормозного суппорта (7)
- Новые болты (8)
- Прокладки тормозных колодок (6)
- Тормозные колодки (5)

ВНИМАНИЕ : При каждом снятии заменяйте каждый раз болты (2).

Установите :

- Тормозной суппорт ((4))
- Новые болты (2)

Присоединить штуцер (1) (В "а").

Закрепить трос стояночного тормоза (В "d").

Подсоедините трос стояночного тормоза (3) к суппорту (4) (В "с").

Слейте тормозную жидкость и продуйте контур тормозной системы  .

Отрегулировать стояночный тормоз  .

Проверьте правильность работы стояночного тормоза.

Установите задние колеса.

Установить автомобиль на колеса.

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Несколько раз плавно нажмите на педаль тормоза с нарастающим усилием, прежде чем начать движение автомобиля.

Проверьте работу тормозной системы.

Проверьте уровень тормозной жидкости и при необходимости долейте ее.